

MKC90SLC - Cod. 491929451

**Alimentatore universale USB-C + 8 Pin
a tensione variabile per notebook**

USB-C + 8 Pin Universal Power Supply for Notebook



Indicazioni per il corretto uso in sicurezza

- Verificare che il voltaggio (V) e l'ampere (A) dell'alimentatore corrispondano esattamente a quelli richiesti dal dispositivo.
- In caso di valori regolabili, impostare i parametri prima di collegare l'apparecchio alla rete.

- Controllare la polarità del connettore, perché l'inversione di polarità può danneggiare irreparabilmente l'apparecchio.
- Non superare la potenza indicata per evitare surriscaldamenti, guasti e possibili condizioni di pericolo.
- Utilizzare solo in atmosfera con tasso di umidità contenuto, evitando sbalzi e picchi termici.
- L'apparecchio deve essere tenuto al di fuori della portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni; assicurarsi in ogni caso che non venga utilizzato per gioco.
- Qualora l'apparecchio venga utilizzato da bambini, pur di età superiore agli 8 anni, o persone dalle ridotte capacità cognitive, sensoriali o motorie, esse devono essere istruite relativamente ai pericoli derivanti dall'uso scorretto dell'apparecchio e ci si deve assicurare che le informazioni siano state correttamente e completamente recepite e comprese; deve comunque essere assicurata adeguata supervisione.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di accumuli o sorgenti di liquidi, quali serbatoi, vasche, docce, lavandini, altri sanitari, rubinetti, tubature, irrigatori, bottiglie, vasi di accumulo, vasi di espansione, corsi d'acqua, vasi di fiori e simili; non collocare recipienti contenenti liquidi sopra l'apparecchio; verificare che anche il cavo di alimentazione o la spina elettrica non siano mai immersi durante l'uso, garantire adeguata ventilazione, al fine di prevenire surriscaldamenti, guasti o situazioni di pericolo.
- Scollegare l'alimentatore quando non in uso: questo riduce il rischio di surriscaldamento e prolunga la vita del dispositivo.
- Non utilizzare se il cavo è danneggiato: un cavo spellato o rotto può causare scosse elettriche o incendi.
- In caso di collegamento in ciabatta, garantire adeguato spazio nei dintorni.
- Non collegare a ciabatte comandate o altri dispositivi che potrebbero avviare autonomamente l'apparecchio.
- Non eseguire alcuna modifica all'apparecchio: nessun aumento di prestazioni è prevedibile come conseguenza.
- Controllare che il connettore sia ben inserito: un collegamento instabile può causare scintille o interruzioni di corrente.
- Evitare di piegare eccessivamente il cavo: le piegature ripetute possono danneggiare i fili interni.
- Scollegare durante temporali: si proteggono i dispositivi da sovratensioni scollegando l'alimentatore.
- Utilizzare solo prese elettriche in buone condizioni: prese danneggiate o instabili possono causare problemi di alimentazione.
- Controllare la temperatura dell'alimentatore durante l'uso: se diventa troppo caldo, si deve scollegare immediatamente e verificare la compatibilità, la tensione e la corrente richiesta dall'apparecchio ad esso connesso.
- Qualora l'apparecchio debba essere riposto, optare per un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla radiazione solare diretta.

- Conservare queste indicazioni per uso futuro.

Indicazioni per il corretto smaltimento



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

Instructions for correct and safe use

- Check that the voltage (V) and amperage (A) of the power supply correspond exactly to those required by the device.
- In the case of adjustable values, set the parameters before connecting the device to the mains.
- Check the polarity of the connector, as polarity reversal can irreparably damage the device
- Do not exceed the indicated power to avoid overheating, malfunctions and possible hazardous conditions.
- Use only in an atmosphere with low humidity, avoiding sudden changes and temperature peaks.
- The appliance must be kept out of the reach of children under 8 years of age; in any case, ensure that it is not used for play.
- If the appliance is to be used by children aged 8 years or older, or persons with reduced cognitive, sensory or motor abilities, they must be instructed on the dangers of incorrect use of the appliance and it must be ensured that the information has been correctly and fully understood; adequate supervision must be provided in any case.
- Do not use the appliance near accumulations or sources of liquids, such as tanks, tubs, showers, sinks, other sanitary fixtures, taps, pipes, sprinklers, bottles, storage tanks, expansion tanks, watercourses, flower pots and the like. Do not place containers containing liquids on top of the appliance; check that the power cord or electrical plug is never immersed during use; ensure adequate ventilation to prevent overheating, malfunction or dangerous situations.
- Disconnect the power supply when not in use: this reduces the risk of overheating and prolongs the life of the device.

- Do not use if the cable is damaged: a frayed or broken cable can cause electric shock or fire.
- When connecting to a power strip, ensure there is adequate space around it.
- Do not connect to controlled power strips or other devices that could start the appliance independently.
- Do not make any modifications to the appliance: no increase in performance is to be expected as a result.
- Check that the connector is securely inserted: an unstable connection can cause sparks or power interruptions.
- Avoid excessive bending of the cable: repeated bending can damage the internal wires.
- Unplug during thunderstorms: protect your devices from power surges by unplugging the power supply.
- Only use electrical sockets in good condition: damaged or unstable sockets can cause power supply problems.
- Check the temperature of the power supply during use: if it becomes too hot, unplug it immediately and check the compatibility, voltage and current required by the device connected to it.
- If the device needs to be stored, choose a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep these instructions for future reference.

Instructions for proper disposal



According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters