

MK580

Pinza crimpatrice con tecnologia passante 8P/RJ45

Cod. 495138594

EAN 8006012375916

Confezione blister



Informazioni per l'uso in sicurezza della pinza

- La pinza possiede parti mobili e taglienti che potrebbero provocare lesioni da schiacciamento o da taglio: assicurarsi che non entrino in contatto con le dita o altre parti del corpo.
- Verificare le perfette condizioni della pinza prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare la pinza solo per lo scopo previsto: qualsiasi altro tipo di utilizzo potrebbe comportare un rischio per l'incolumità.
- Non modificare la pinza in nessuna delle sue parti: tale pratica può essere di pregiudizio per la sicurezza.
- La pinza non deve essere utilizzata da bambini o persone dalle ridotte capacità fisiche, motorie o cognitive.
- La pinza è adatta anche alla crimpatura con spine non passanti.

Istruzioni per l'uso

- Rimuovere la guaina del cavo utilizzando l'apposito foro sulla pinza ed inserire i singoli conduttori nella spina tipo RJ facendoli fuoriuscire per circa 3 cm.
- Spingere il cavo nella spina adatta (per cavo tondo) fino ad introdurre anche una parte della guaina (circa 3 mm).
- Inserire completamente la spina nella pinza fino allo scatto della molletta, rispettandone la direzione.
- Chiudere completamente la pinza fino all'arresto del movimento dei manici, quindi allentare la spinta per riaprirla.
- Verificare il completo taglio dei conduttori, se del caso, ripetere la chiusura. Rimuovere infine la spina crimpata.
- Per interrompere la crimpatura, se necessario, ruotare in senso antiorario lo sblocco del cricchetto.

