




**Schema di descrizione dell'interfaccia**



**Contenuto della confezione**

- Telecamera x1
- Manuale x1
- Accessori per il montaggio x1

**Specifiche principali**

- Modello: HOM-BATT-PTZ4G
- Risoluzione: 3,0 Mpx (2304\*1296)
- Batteria: 3x18650, 5400mAh (ricaricabile con pannello solare opzionale, codice: 559593072)
- Durata della batteria: 2 mesi per 30 allarmi giornalieri
- Tempo di ricarica completa USB: 8H con alimentatore 10W con pannello solare da 3,5W
- Archivio locale: Scheda MicroSD 64 GB max
- Angolo di rotazione: PAN 320° - Tilt 90°
- Alimentazione: USB-C DC 5V 2A
- Frequenza: 4G
- Piattaforme supportate: Android / iOS

**Istruzioni per l'uso**

- 1. Bottone:** \*Sul retro dell'obiettivo della fotocamera Bottone ON/OFF : **[OFF/ON]**  
Reset: durante il riavvio, premere a lungo per 5 secondi per resettare.
- 2. Indicatori luminosi:**  
La luce rossa continua a lampeggiare: mancata connessione alla rete.  
La luce blu si accende: si attiva lo stato di funzionamento normale dopo una registrazione riuscita.  
La luce blu continua a lampeggiare: connessione alla rete riuscita.

**Preparazione all'uso**

- Dopo aver ricevuto il prodotto, accendere il dispositivo. Per il primo utilizzo, utilizzare un caricatore DC 5V2A per la carica completa. In alternativa è possibile utilizzare il pannello solare Hom-io (cod. 559593072, acquistabile separatamente).
- Scaricate l'applicazione HOM-IO dall'App Store o da Google Play.



Scopri l'intera gamma su: [www.hom-io.it](http://www.hom-io.it)

Scarica l'app "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menù " " dell'App Hom-io è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.



\* Per Alexa seleziona "Skill e giochi" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life". Per Google "tasto +", "configura dispositivo", "compatibile con Google" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life".  
Collegati con le credenziali dell'APP Hom-io.



**Connessione del dispositivo**

- Ricordarsi di disabilitare il codice PIN della SIM Card cellulare prima di inserirla nella telecamera.
- Inserire la scheda SIM nel dispositivo (il chip della scheda SIM è rivolto verso il pulsante OFF/ON).
- Se è necessario registrare, inserire la scheda TF (il chip della scheda TF è rivolto verso il pulsante "Reset"). rivolto verso il pulsante "Reset".
- Attendere quindi che la luce rossa diventi blu e continui a lampeggiare.
- Aprire la pagina iniziale dell'APP per connettersi al dispositivo, come segue:

- Cliccare " + "
- Cliccare "Scan Code"
- Scansione del QR code sul dispositivo
- Cliccare su "Aggiungi"



**Promemoria sulla funzione di rilevamento degli umanoidi PIR**

\* La sensibilità del rilevamento della sagoma umana può essere impostata nelle impostazioni del dispositivo. Se si utilizza il dispositivo in un ambiente affollato, si consiglia di disattivare il PIR e il rilevamento della sagoma umana o di impostare il dispositivo su una sensibilità bassa per evitare allarmi inutili e prolungare la durata della batteria.

OFF : In questo stato, il dispositivo non esegue il rilevamento.


Low : Quando il dispositivo è in stato di ibernazione, è in grado di rilevare movimento a una distanza di 6 metri per segnalare l'intrusione.

Middle : Quando il dispositivo è in stato di ibernazione, è in grado di rilevare movimento a una distanza di 9 metri per segnalare l'intrusione.

High : Quando il dispositivo è in stato di ibernazione, è in grado di rilevare movimento a una distanza di 12 metri per segnalare l'intrusione.

**Istruzioni per l'uso dell'apparecchio**

- 1. Controllo PTZ.**  
Fare clic sull'icona della direzione per controllare la rotazione verticale e orizzontale della telecamera.



- 2. Alexa / Google**  
Supporto del software vincolante di terze parti Alexa e Google per svegliare il dispositivo.  
Supporto di terze parti




**3. Messaggi di allarme**

Fare clic su "Messaggio" per visualizzare il messaggio di allarme del dispositivo.

**4. Visualizzazione della riproduzione video.**

Fare clic su "Funzioni-Riproduzione" e selezionare la data per visualizzare tutti i file e i video del giorno.



**Attenzione**

- Il PIR è sensibile ai disturbi del freddo e del caldo, per cui è necessario tenere presente i seguenti punti durante l'installazione:  
\* Evitare di collocare il dispositivo in luoghi in cui l'aria è agitata. Ad esempio: uscita dell'aria condizionata, uscita di raffreddamento delle apparecchiature, ventilatore circostante, tenda vicina, ecc.  
\* Non installare il dispositivo direttamente davanti al vetro o allo specchio.  
\* L'altezza di installazione consigliata del dispositivo è di circa 2,5-3 metri.

- Il dispositivo supporta l'alimentazione a batteria e la durata della batteria è influenzata dal tempo di risveglio e dalla frequenza del dispositivo.

Per questo motivo si suggerisce di spegnere la funzione di rilevamento umano o di impostare il dispositivo su una sensibilità bassa quando viene utilizzato in un ambiente affollato, in modo da ridurre i tempi di risveglio del dispositivo e prolungare il tempo di applicazione.

Quando il dispositivo è a corto di energia, si consiglia di ricaricarlo in tempo. Se la batteria è sottoalimentata per lungo tempo, può causare un guasto.


**3. Durante l'installazione del dispositivo, accertarsi che il segnale di rete 4G sia stabile nel luogo di installazione, soprattutto nelle aree montane remote. È necessario verificare se il segnale di rete 4G dell'operatore che equipaggia il dispositivo è stabile o meno.**

- Il dispositivo è un prodotto intelligente a basso consumo, in grado di supportare la sveglia remota tramite APP, la sveglia tramite rilevamento umano PIR e la sveglia tramite pulsante. Ogni volta che il dispositivo di risveglio funziona, entrerà automaticamente nello stato di riposo dopo un breve periodo di tempo.

- Per garantire il normale funzionamento del dispositivo, caricarlo prima con il cavo USB per 10 ore. Non utilizzare un alimentatore per la ricarica, altrimenti è molto probabile che si verifichi un cortocircuito.

**Notifiche push e di riproduzione**


- Quando l'allarme è attivato e viene rilevato un movimento, la telecamera può eseguire le seguenti azioni:
- Notifica sonora push (attivare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni del cellulare e attivare il volume dello smartphone).
  - Notifica nel centro messaggi (attivare la notifica dell'app Hom-io nelle impostazioni del cellulare).
  - Istantanea del video dell'allarme e registrazione video su scheda SD (inserire la scheda SD) / Cloud



**Condivisione del dispositivo**


Fare clic su "Profilo", "Gestione casa", aggiungere l'account con cui si desidera condividere i dispositivi e regolare le relative autorizzazioni.

È anche possibile condividere il singolo dispositivo dal menu ... di ogni oggetto.



**Resettare e rimuovere il dispositivo**

- Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
  - Attendere l'emissione del suono.
- Per rimuovere il dispositivo, premere il tasto " " in alto a destra, "Rimozione di un dispositivo".



**Risoluzione dei problemi**

- Il dispositivo non è stato aggiunto  
\* Controllare se la luce blu del dispositivo lampeggia.  
\* Assicurarsi che la rete sia normale.
- Apparecchiature offline  
\* Controllare che la scheda SIM navighi in Internet e che il PIN sia disabilitato.  
\* Controllare se la batteria del dispositivo è esaurita, provare a collegare un cavo USB per l'alimentazione e riprovare. di collegare un cavo USB per l'alimentazione e riprovare.
- Impossibile visualizzare l'anteprima  
\* Il server potrebbe essere congestionato, provare a riavviare l'APP.
- Nessun messaggio push  
\* Assicurarsi che l'APP disponga dei permessi di notifica.  
\* Assicurarsi che il pulsante dei messaggi di allarme sia attivato nelle impostazioni dell'account personale dell'APP.  
\* Assicurarsi che l'interruttore PIR sia attivato nelle impostazioni del dispositivo.
- Nessun file video  
\* Inserire la scheda SD prima dell'avvio.  
\* Assicurarsi che l'interruttore PIR del dispositivo sia acceso.  
\* Assicurarsi che l'interruttore di registrazione del dispositivo sia acceso.  
\* Controllare se lo stato della scheda SD è normale nell'APP.  
In caso contrario, provare a formattare la scheda SD.

**FAQ**

- D:** Perché la batteria si scarica così rapidamente?  
**R:** L'attivazione frequente della funzione di rilevamento umano in un ambiente affollato può far funzionare il dispositivo per un lungo periodo e consumare facilmente energia. Provare ad abbassare l'impostazione della sensibilità PIR. La visualizzazione prolungata del file di riproduzione video potrebbe causare un facile consumo di energia. Controlla se il segnale del dispositivo è stabile. Se la rete non funziona normalmente, il dispositivo potrebbe attivarsi più volte e consumare facilmente energia. Prova a cambiare la posizione del dispositivo o a cambiare l'operatore della carta SIM mobile.
- D:** Come posso verificare che la telecamera sia collegata correttamente?  
**R:** Provare ad attivare attivamente il PIR, attendere 3 secondi e la luce blu si accende, indica che il dispositivo è collegato correttamente.

**Conformità prodotto**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA  
Il produttore Melchioni Spa dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera 4G 3Mpx a batteria, Mod. HOM-BATT-PTZ4G (cod. 559593071) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.com>

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.



# 4G Battery Camera 3Mpx Hom-Batt-PTZ4G


Safety in all conditions



be smart, be wireless  
User manual

Code 559593071

## Schematic diagram of interface description



## Packing list

- Camera×1
- Manual×1
- Accessory package×1

## Main Specifications

- Product name: HOM-BATT-PTZ4G
- Resolution: 3.0 Mpx (2304\*1296)
- Battery: 3x18650, 5400mAh (rechargeable with solar panel-optional, code: 559593072)
- Battery life: 2 months for 30 daily alarm triggers
- USB full charging time: 8H with power supply 10H with 3,5W solar panel
- Local archive: MicroSD card 64 GB max
- Rotation angle: pan 320° - tilt 90°
- Power supply: USB-C DC 5V 2A
- Frequency: 4G
- Supported platforms: Android / iOS

## Operating instructions

- Button:** \*On the back of the camera lens  
ON/OFF button :  OFF  ON  
Reset button : In the boot state, long press for 5 seconds to reset.
- Indicator light:**  
The red light keeps flashing : Failed to connect to network.  
The blue lights up: Enter the normal working state after successful registration.  
The blue light keeps flashing : Connected the network successfully.

## Preparation for use

- After getting this product, please turn on the device first; for first time use, please use a DC 5V2A charger to fully charge the device; to avoid charging via power supply, the Hom-io solar panel is available and can be purchased separately, code 559593072
- Download the HOM-IO app from the App Store or Google Play



Discover the full range on: [www.hom-io.it](http://www.hom-io.it)

Download the app "Amazon Alexa" or "Google Assistant" to connect the devices. By selecting a device in the " " menu, the guide is available for connecting to voice control systems.




\* For Alexa select "Skill and play" and search for "Hom-io" or "Smart Life". For Google "+ button", "configure device", "compatible with Google" and search for "Hom-io" or "Smart Life". Connect with the credentials of the Hom-io APP.



## Device connection

- Remember to disable the PIN code of the mobile phone SIM Card before inserting it into the camera.
- Insert the SIM card into the device (the chip of SIM card is facing the OFF/ON button).
- If recording is needed, please insert the TF card (the chip of TF card is facing the "Reset" button).
- Then wait for the red light to turn blue and keep flashing.
- Please open the APP homepage to connect to the device, as follows:

- Click on "+ "
- Click "Scan Code"
- Scan the QR code on the device
- Click on "Add"



## A few reminders about the PIR humanoid detection feature

\* The human silhouette detection sensitivity can be set in the device settings. If used in a crowded environment, it is recommended to turn off the PIR and human silhouette detection or set the device to low sensitivity to avoid unnecessary alarms and to prolong battery life.

OFF : In this state, the device will not perform detection.  
Low : When the device is in hibernation state, it can detect movement at a distance of 6 meters to signal the intrusion.  
Middle : When the device is in hibernation, it can detect movement at a distance of 9 meters to signal the intrusion.  
High : When the device is in hibernation state, it can detect movement at a distance of 12 meters to signal the intrusion.

## Equipment instructions

- PTZ Control.**  
Click the direction to control the vertical and horizontal rotation of the camera.




- Alexa / Google**  
Support binding third-party software Alexa and Google to wake up the device.



## 3. Alarm message

Click on "Message" Notification to view the device's alarm message.

Click "Features-Playback" then select the date to view all the files and videos of the day.



## Matters needing attention

- PIR is sensitive to cold and hot disturbance, points should be noted during installation:  
\* Avoid placing the device in places where the air is churning. For example: air conditioning outlet, equipment cooling outlet, fan surrounding, curtain nearby, etc.  
\* Do not install the device directly in front of the glass or mirror.  
\* The recommended installation height of the device is about 2.5m-3m.
- The device supports battery power, and the battery's service time is affected by the wake-up time and frequency of the device.


So the human detection function is suggested to turn off or set the device to low sensitivity when used in a crowded environment, so as to reduce the wake-up times of the device and extend the application time.

When the device is low in power, please charge it in time. If the battery is underpowered for a long time, it may cause battery failure.

## 3. Alarm message

Click on "Message" Notification to view the device's alarm message.

Click "Features-Playback" then select the date to view all the files and videos of the day.



## Matters needing attention

- PIR is sensitive to cold and hot disturbance, points should be noted during installation:  
\* Avoid placing the device in places where the air is churning. For example: air conditioning outlet, equipment cooling outlet, fan surrounding, curtain nearby, etc.  
\* Do not install the device directly in front of the glass or mirror.  
\* The recommended installation height of the device is about 2.5m-3m.
- The device supports battery power, and the battery's service time is affected by the wake-up time and frequency of the device.


So the human detection function is suggested to turn off or set the device to low sensitivity when used in a crowded environment, so as to reduce the wake-up times of the device and extend the application time.

When the device is low in power, please charge it in time. If the battery is underpowered for a long time, it may cause battery failure.

## 4. View video playback

Click "Features-Playback" then select the date to view all the files and videos of the day.


Select date View video



## Push and playback notifications

When the alarm is enabled and a movement is detected the camera can perform the following actions:

- Push sound notification (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings and also activate the smartphone volume)
- Notification in the message center (enable notification of the Hom-io app in the mobile settings)
- Snapshot of the alarm video and video recording on SD card (insert the SD card) / Cloud




## Reset and remove device

Press and hold the Reset button for 5 seconds.

Wait for the sound to come out.


To remove the device, press the " " button at the top right, "Removing a device".



## Device sharing

Click on "Profile", "Home Management", add the account with which you want to share the devices and adjust their permissions.

It is also possible to share the single device from the menu " " of each object.



## Troubleshooting

- Add failed  
\* Please check whether the device's blue light is flashing.  
\* Please make sure the network is normal.
- Offline equipment  
\* Check that the SIM card surfs the internet and that the PIN is disabled.  
\* Please check whether the battery of the device has run out, please try to plug a USB cable for power supply and try again.
- Unable to preview  
\* The server may be congested, please try to restart the APP.
- No message push  
\* Please ensure that the APP has notification permission.  
\* Please ensure that the alarm message push switch is turned on in the APP Personal Center Settings.
- No video files  
\* Please insert the SD card before starting up.  
\* Please make sure the device PIR switch is on.  
\* Please make sure the device recording switch is on.  
\* Please check whether the SD card status is normal in the APP. If not, please try to format the SD card.

Q: Why does the battery drain so quickly?  
A: Frequent activation of the human detection function in a crowded environment can make the device run for a long time and easily consume power. Try lowering the PIR sensitivity setting. Prolonged viewing of the video playback file may cause easy power consumption; check if the device signal is stable. If the network is not working normally, the device may activate several times and easily consume power. Try changing the location of the device or changing the mobile SIM card operator.

Q: How can I confirm that the camera is connected properly?  
A: Please try to actively trigger PIR, wait for 3 seconds, the blue light is on, indicating that the device is connected properly.

## Product compliance

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY  
Hereby, manufacturer Melchioni Spa declares that the radio equipment type 3Mpx 4G battery camera, Mod. HOM-BATT-PTZ4G (code 559593071) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.com>

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.

Melchioni Ready  
RETAILER ADVANCED DYNAMIC

Made in China  
Melchioni Spa  
Via Colletta, 37 - 20135 Milano | [www.melchioni-ready.com](http://www.melchioni-ready.com)

