



be smart, be wireless

User manual

Code 559593033

Remote radio Control

Multi-function control

The compact and elegant remote control is easy to carry. It is designed to fit on a key chain, a purse, a pocket or to be hidden in the car sun visor. This remote control act as multi-purpose key For arming, disarming, arming stay, and emergency call.


LED Indication:

LED Flashes:

Transmitting the signal to control panel.

Low LED Light:

Low battery, please replace the battery immediately.



Specifications:

Power Supply: DC 3V
(2pc CR2032 button cell battery)
Transmitting: $\leq 6\text{mA}$
Transmitting Distance: $\leq 100\text{m}$
(in open area)
Transmitting Frequency: FHSS 433MHz
Housing Material: ABS plastic
Working Temperature: -10°C - 55°C
Humidity: Up to 80% (non-condensing)
Dimension(L/W/H): 35x70x12 mm

Button Manual:


Arm

Press the **arm** button to arm the system before leaving your home, arming LED (left) flashes once, any detectors (in Normal Zone) triggered will activate the system to alarm immediately. The system simultaneously calls the preset phone numbers.



Disarm

Press the **disarm** button before entering your home, disarming LED (right) flashes once. Then you are able to move freely in your home without triggering the alarm. In the event of alarm, you can press this button to disarm the system and silence the siren.



Stay Arm (Home Mode)

Press the **stay** button, arming LED (left) flashes once, the siren beeps once, system is in stay arm mode. The accessories in home mode are disarmed, this allows the user to move freely at home, while the rest of the system is fully armed, the accessories in normal zones will activate an immediate alarm when triggered.



Mute Mode

Press **stay arm** button, then press **arm** or **disarm** button within 3 seconds to enter into arming or disarming state in mute mode without disturbing someone.

SOS Emergency Call

Once there's an emergency situation, no matter what state the alarm system is in, press **SOS** button once for help, both LED flashes once, the system immediately goes into an alarm condition and notify your family.



Disposal of the unit

Under the European Directive 2012/19 / UE, the presence of the RAEE (crossed out bin) mark indicates that: This appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Synthetic declaration of CE conformity

The manufacturer, Melchioni Spa, declares that this radio equipment complies with the 2014/53 / EU directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.melchioni.it



Melchioni S.p.A
Via P.Colletta,37
20135 - Milano
www.melchioni-ready.com



Radiocomando Remoto

Controllo Multifunzione



be smart, be wireless

Manuale d'uso

Codice 559593033

Il telecomando è compatto ed elegante e facile da trasportare. È progettato per adattarsi a un portachiavi, una borsa, una tasca o da nascondere nella visiera parasole dell'auto. Questo telecomando funge da chiave multifunzione per l'inserimento, il disinserimento, l'inserimento parziale e la chiamata di emergenza.


Indicazioni LED:

LED lampeggia:

Trasmettere il segnale al pannello di controllo.

Luce LED bassa:

Batteria scarica, si prega di sostituire immediatamente la batteria.



Specifiche:

Alimentazione: DC 3V
(2pc batteria a bottone CR2032)
Trasmissione: $\leq 6\text{mA}$
Distanza di trasmissione: $\leq 100\text{m}$
(in area aperta)
Frequenza di trasmissione: FHSS 433MHz
Materiale della custodia: plastica ABS
Temperatura di lavoro: -10°C - 55°C
Umidità: fino all'80% (senza condensa)
Dimensione: (L / W / H): 35x70x12 mm

Manuale del pulsante

Totale

Premere il pulsante per **attivare** il sistema prima di lasciare la tua casa, il LED (a sinistra) lampeggia una volta, eventuali rilevatori attivati attivano immediatamente il sistema di allarme. Il sistema invia immediatamente le notifiche push.



Disattivato

Premere il **disarmo** prima di entrare in casa, disinserendo il LED (a destra) lampeggia una volta. Sei in grado di muoverti liberamente a casa tua senza far scattare l'allarme. In caso di allarme, è possibile premere questo pulsante per disattivare il sistema e silenziare la sirena.



Parziale (Modalità Casa)

Premere il tasto di **attivazione parziale**. Il LED (a sinistra) lampeggia una volta, la sirena emette un segnale acustico una volta, il sistema si trova in modalità attiva. Gli accessori in modalità home sono disinseriti, questo consente all'utente di muoversi liberamente a casa, mentre il resto del sistema è attivo, gli accessori nelle zone normali attivano un allarme immediato quando attivati.



Modalità Muto

Premere il pulsante di **inserimento parziale**, quindi premere il pulsante di **inserimento** o **disinserimento** entro 3 secondi per entrare in stato di inserimento o disinserimento in modalità silenziosa senza disturbare qualcuno.

Chiamata di emergenza

Quando c'è una situazione di emergenza, non importa cosa indica l'allarme il sistema è acceso, premere il pulsante **SOS** una volta per aiuto, entrambi i LED lampeggiano una volta, il sistema entra immediatamente in una condizione di allarme e avvisa la tua famiglia.



Smaltimento

Ai sensi della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE, la presenza della marcatura RAEE (bidone barrato) indica che: Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Dichiarazione di conformità CE sintetica

Il fabbricante, Melchioni Spa, dichiara che la presente apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.melchioni.it



Melchioni S.p.A
Via P.Colletta,37
20135 - Milano
www.melchioni-ready.com

