

Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français
- Polski

NEED TECH HELP?

Website:
www.cudy.com

Support
For technical support, the user guide and more information, please visit:
<https://www.cudy.com/support>

Email:
support@cudy.com

Driver & Manual:
www.cudy.com/download

810600186

FCC Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste. Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.

GNU General Public License Notice

The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).


For GPL-related questions, email support@cudy.com. In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under <https://www.cudy.com/gplcodecenterdownload> where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes. The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.

English

1. Connect to router via ethernet cable or WiFi.

Wired

Connect your computer to the PoE Adapter's LAN ports via Ethernet cable.




Wi-Fi

Connect to router's WiFi network, WiFi network name and password, listed as below:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Launch a web browser and enter <http://cudy.net/> (or <http://192.168.10.1/>) in the address bar, use **admin** as password to login.





3. Below page would pop up if your SIM card needs PIN to unlock. Please enter your PIN and click **"Save & Apply"**, then wait 15 seconds to connect to the Internet.



4. Then please check **"Cellular"** information card of the status page. If the status is connected, means connected to the internet successfully.



5. If cellular is not connected, or if you want to customize the router yourself, click **"Quick Setup"** and follow the step-by-step instructions to customize the 4G, WiFi or other parameters.



Note:

- 1, If you are not sure about APN parameters, please contact your internet provider.
- 2, If you meet any other problems, don't hesitate to contact our technical support team: support@cudy.com


Enjoy the internet!

Deutsch

1. Schließen Sie über Ethernet -Kabel oder WLAN an Router an.

Verdrahtet

Schließen Sie Ihren Computer über das Ethernet -Kabel mit den LAN -Ports des PoE -Adapters an.




W-lan

Stellen Sie eine Verbindung zum WiFi -Netzwerk, dem WLAN -Netzwerknamen und dem Passwort von Router her, das unten aufgeführt ist:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie in der Adressleiste <http://cudy.net/> (oder <http://192.168.10.1/>) ein. Verwenden Sie **admin** als Passwort, um sich anzumelden.





3. Die folgende Seite würde auftauchen, wenn Ihre SIM -Karte die PIN zum Entsperren benötigt. Bitte geben Sie Ihre PIN ein und klicken Sie auf **"Speichern & anwenden"**. Warten Sie dann 15 Sekunden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.



4. Anschließend überprüfen Sie die Informationskarte der **"Mobilfunk"** der Statusseite. Wenn der Status verbunden ist, bedeutet dies erfolgreich mit dem Internet verbunden.




5. Wenn das Mobilfunk nicht angeschlossen ist oder den Router selbst anpassen möchten, klicken Sie auf **"Schnelleinricht"** und befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen, um die 4G-, WLAN- oder andere Parameter anzupassen.



Notiz:

1. Wenn Sie sich über APN -Parameter nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.
2. Wenn Sie andere Probleme treffen, wenden Sie sich nicht an unser technisches Support -Team: support@cudy.com

Genieße das Internet!



2 Insert the Nano SIM card into the slot until you hear a click.

Stecken Sie die Nano-SIM-Karte in den Steckplatz, bis Sie ein Klicken hören.

Inserisci la scheda Nano SIM nello slot finché non senti un clic.

Inserte la tarjeta Nano SIM en la ranura hasta que escuche un clic.

Insérez la carte Nano SIM dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Włóż kartę Nano SIM do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

3 Connect the **LAN/WAN** (PoE IN) port of the router to the **PoE** port of the PoE adapter via an Ethernet cable.

Verbinden Sie den **LAN/WAN**-Port (PoE IN) des Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem **PoE**-Port des PoE-Adapters.

Collegare la porta **LAN/WAN** (PoE IN) del router alla porta PoE dell'adattatore **PoE** tramite un cavo Ethernet.

Conecte el puerto **LAN/WAN** (PoE IN) del enrutador al puerto PoE del adaptador **PoE** a través de un cable Ethernet.

Connectez le port **LAN/WAN** (PoE IN) du routeur au port PoE de l'adaptateur **PoE** via un câble Ethernet.

Połącz port **LAN/WAN** (PoE IN) routera z portem PoE adaptera **PoE** za pomocą kabla Ethernet.

4 Plug the PoE adapter into a power outlet.

Stecken Sie den PoE-Adapter in eine Steckdose.

Collegare l'adattatore PoE a una presa di corrente.

Conecte el adaptador PoE a una toma de corriente.

Branchez l'adaptateur PoE sur une prise de courant.

Podłącz zasilacz PoE do gniazdka elektrycznego.

5 Check the LED status, as long as one bar of signal strength turns solid, your router is successfully connected to the Internet. This process may take 2~5 minutes.

Überprüfen Sie den LED-Status. Solange ein Balken der Signalstärke durchgehend leuchtet, ist Ihr Router erfolgreich mit dem Internet verbunden. Dieser Vorgang kann 2 bis 5 Minuten dauern.

Controlla lo stato del LED, finché una barra di potenza del segnale diventa fissa, il tuo router è connesso correttamente a Internet. Questo processo potrebbe richiedere 2~5 minuti.

Verifique el estado del LED, siempre que una barra de intensidad de la señal se vuelva sólida, su enrutador está correctamente conectado a Internet. Este proceso puede tardar de 2 a 5 minutos.

Vérifiez l'état de la LED, tant qu'une barre de force du signal reste solide, votre routeur est correctement connecté à Internet. Ce processus peut prendre 2 à 5 minutes.

Sprawdź stan diody LED, dopóki jeden pasek siły sygnału świeci światłem ciągłym, router jest pomyślnie połączony z Internetem. Ten proces może zająć od 2 do 5 minut.

Note: For better internet connection, make sure 2 or 3 bars of the Signal Strength LED are lit. Otherwise try orienting the router towards the cell towers when you install it on the roof or under the eaves.

LED and Button

Name	Status	Indication
	/	Strong 4G signal
	/	4G signal is average
	/	Weak 4G signal
	Off	2.4 Ghz WiFi disabled
	On	2.4 Ghz WiFi enabled
	Off	Not connected to an ethernet device
	On	Connected to an ethernet device
	Off	Not connected to the internet
	On	Connected to the internet
	Off	Power off
	Flash	System boot process
	On	Power on
RESET	Press and hold for 5 seconds to take effect. After taking effect, all LED lights flash 3 times, Then enter the restart process.	

Need Help?

Q1. What should I do if I cannot access the web management page?

- A1:** If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address automatically.
A2: Make sure <http://cudy.net/> or <http://192.168.10.1/> is correctly entered in the web browser.
A3: Use another web browser and try again.
A4: Reboot your router and try again.
A5: Disable and enable the active network adapter in use.

Q2. How do I restore the router to its factory default settings?

- A1:** With the router powered on, press and hold the **RESET** button for 5 seconds before release. Wait the router resets.
A2: Log in to the web management page of the router, and go to **Advanced Settings > Reset**, click **Perform Reset** and wait until the reset process is complete.

LED und Knopf

Name	Status	Indikation
	/	Starkes 4G -Signal
	/	4G -Signal ist durchschnittlich
	/	Schwaches 4G -Signal
	Off	2.4 GHz WiFi deaktiviert
	Blinken	WPS -Paarung
	On	2.4 GHz WiFi aktiviert
	Off	Nicht mit einem Ethernet -Gerät verbunden
	On	Mit einem Ethernet -Gerät verbunden
	Off	Nicht mit dem Internet verbunden
	On	Mit dem Internet verbunden
	Off	Ausschalten
	Blinken	Systemstartprozess
	On	Ein
ZURÜCKSETZEN	Drücken Sie 5 Sekunden lang, um wirksam zu werden. Nach dem Einsatz von LED -Leuchten blinken alle LED -Leuchten dreimal und geben dann den Neustartvorgang ein.	

Brauchen Sie Hilfe?

Q1. Was soll ich tun, wenn ich nicht auf die Webmanagement -Seite zugreifen kann?

- A1:** Wenn der Computer auf eine statische IP -Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um eine IP -Adresse automatisch zu erhalten.
A2: Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net/> oder <http://192.168.10.1/> korrekt im Webbrowser eingegeben wird.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A5: Deaktivieren und aktivieren Sie den aktiven Netzwerkadapter.

Q2. Wie stelle ich den Router in seine Werkseinstellungen wieder her?


- A1:** Drücken Sie die **RESET** -Taste für 5 Sekunden vor dem Freigeben die RESET -Taste gedrückt. Warten Sie, dass der Router zurückt.
A2: Melden Sie sich bei der Web -Management -Seite des Routers an und gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Zurücksetzen**, klicken Sie auf **Reset ausführen** und warten Sie, bis der Reset -Vorgang abgeschlossen ist.

Italiano

1. Collegare al router tramite cavo Ethernet o WiFi.


Cablato

Collegare il computer alle porte LAN dell'adattatore Poe tramite cavo Ethernet.



Wi-Fi

Connettiti alla rete WiFi del router, al nome della rete WiFi e alla password, elencati come di seguito:




Español

1. Conéctese al enrutador a través del cable Ethernet o WiFi.


Cableado

Conecte su computadora a los puertos LAN del adaptador POE a través del cable Ethernet.




Wi-Fi


Conéctese a la red WiFi de enrutador, nombre y contraseña de red WiFi, enumerada como a continuación:




2. Avvio di un browser Web e immettere <http://cudy.net/> (o <http://192.168.10.1/>) nella barra degli indirizzi, utilizzare **admin** come password per accedere.



3. Segue la pagina verrebbe visualizzata se la scheda SIM necessita di PIN per sbloccare. Inserisci il pin e fai clic su "Salva e applica", quindi attendi 15 secondi per connettersi a Internet.




4. Quindi controlla la scheda informativa "Cellulare" della pagina di stato. Se lo stato è connesso, significa connesso a Internet correttamente.




5. Se Cellular non è collegato o se si desidera personalizzare il router da solo, fare clic su "Setup rapido" e seguire le istruzioni passo-passo per personalizzare 4G, WiFi o altri parametri.



4. Luego, consulte la tarjeta de información "Celular" de la página de estado. Si el estado está conectado, significa con éxito a Internet.



5. Si Cellular no está conectado, o si desea personalizar el enrutador usted mismo, haga clic en "Configuración rápida" y siga las instrucciones paso a paso para personalizar el 4G, WiFi u otros parámetros.




Français

1. Connectez-vous au routeur via un câble Ethernet ou WiFi.


Câblé

Connectez votre ordinateur aux ports LAN de l'adaptateur PoE via un câble Ethernet.




Wi-Fi


Connectez-vous au réseau WiFi du routeur, au nom et au mot de passe du réseau WiFi, répertoriés comme ci-dessous:




2. Lancez un navigateur Web et entrez <http://cudy.net/> (ou <http://192.168.10.1/>) Dans la barre d'adresse, utilisez **admin** comme mot de passe pour vous connecter.





3. La page ci-dessous apparaîtrait si votre carte SIM avait besoin de broches pour se déverrouiller. Veuillez saisir votre broche et cliquez sur «Enregistrer et appliquer», puis attendez 15 secondes pour vous connecter à Internet.



4. Veuillez ensuite vérifier la carte d'information «Cellulaire» de la page d'état. Si le statut est connecté, signifie connecté avec succès à Internet.





5. Si cellulaire n'est pas connecté, ou si vous souhaitez personnaliser le routeur vous-même, cliquez sur "Configuration rapide" et suivez les instructions étape par étape pour personnaliser le 4G, le WiFi ou d'autres paramètres.





Nota:
1. se non sei sicuro dei parametri APN, contatta il tuo provider Internet.
2. se si incontrano altri problemi, non esitare a contattare il nostro team di supporto tecnico: support@cudy.com

Goditi Internet!





Nota:
1. si no está seguro de los parámetros APN, comuníquese con su proveedor de Internet.
2. si cumple con otros problemas, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte técnico: support@cudy.com

¡Disfruta de Internet!



Nota:
1. si vous n'êtes pas sûr des paramètres APN, veuillez contacter votre fournisseur Internet.
2. si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance technique: support@cudy.com

Profitez d'Internet!



Notatka:
1. jeśli nie jesteś pewien parametrów APN, skontaktuj się z dostawcą Internetu.
2. jeśli napotkasz jakiegokolwiek inne problemy, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem wsparcia technicznego: support@cudy.com

Ciesz się Internetem!

LED e Pulsante

Nome	Stato	Indicazione
	/	Sotto segnale 4G
	/	Il segnale 4G è nella media
	/	Segnale 4G debole
	Off	WiFi a 2.4 GHz disabilitato
	On	WiFi a 2.4 GHz abilitato
	On	Abbinamento WPS
	Off	Non collegato a un dispositivo Ethernet
	On	Collegato a un dispositivo Ethernet
	Off	Non connesso a Internet
	On	Connesso a Internet
	Off	Spegni
	On	Processo di avvio del sistema
	On	Accensione
RIPRISTINA	Premere e tenere premuto per 5 secondi per avere effetto. Dopo aver avuto effetto, tutte le luci a LED lampeggiano 3 volte, quindi inseriscono il processo di riavvio.	

LED y Botón

Nombre	Estado	Indicación
	/	Señal 4G fuerte
	/	La señal 4G es promedio
	/	Señal 4G débil
	Off	2.4 GHz wifi deshabilitado
	On	Emparejamiento WPS
	On	WiFi de 2.4 GHz habilitado
	Off	No conectado a un dispositivo Ethernet
	On	Conectado a un dispositivo Ethernet
	Off	No conectado a Internet
	On	Conectado a Internet
	Off	Apagado
	On	Proceso de arranque del sistema
	On	Encendido
REINICIAR	Mantenga presionada durante 5 segundos para entrar en vigencia. Después de entrar en efecto, todas las luces LED parpadean 3 veces, luego ingrese el proceso de reinicio.	

Ho bisogno di aiuto?

Q1. Cosa devo fare se non riesco ad accedere alla pagina di gestione del web?

A1: se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificare automaticamente le sue impostazioni per ottenere un indirizzo IP.
A2: accedi alla pagina di gestione web del router e vai a **Impostazioni avanzate**> **Ripristino**, fare clic su **Reimposta** e attendi fino al completamento del processo di ripristino.

Q2. Come posso ripristinare il router alle sue impostazioni predefinite di fabbrica?

A1: con il router acceso, premere e tenere premuto il pulsante di **RESET** per 5 secondi prima del rilascio. Aspetta il router ripristinato.
A2: accedi alla pagina di gestione web del router e vai a **Impostazioni avanzate**> **Ripristino**, fare clic su **Reimposta** e attendi fino al completamento del processo di ripristino.

¿Necesitas ayuda?

Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

A1: si la computadora está configurada en una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
A2: asegúrese de que <http://cudy.net/> o <http://192.168.10.1/> se ingrese correctamente en el navegador web.
A3: Use otro navegador web y vuelva a intentarlo.
A4: reinicie su enrutador e intente nuevamente.
A5: Desactivar y habilitar el adaptador de red activo en uso.

Q2. ¿Cómo restaura el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica?

A1: con el enrutador encendido, presione y mantenga **RESET** el botón de reinicio durante 5 segundos antes de la liberación. Espere el enrutador restablecidos.
A2: inicie sesión en la página de administración web del enrutador o vaya a **Configuración avanzada**> **Restablecer**, haga clic en **Reiniciar** y espere hasta que se complete el proceso de reinicio.

LED et Bouton

Nom	Statut	Indication
	/	Signal 4G fort
	/	Le signal 4G est moyen
	/	Signal 4G faible
	Off	Désactivé WiFi de 2.4 GHz
	On	Appariement WPS
	On	Activé WIFI de 2.4 GHz
	Off	Non connecté à un appareil Ethernet
	On	Connecté à un appareil Ethernet
	Off	Non connecté à Internet
	On	Connecté à Internet
	Off	Éteindre
	On	Processus de démarrage du système
	On	Allumer
REINITIALISER	Appuyez sur et maintenez pendant 5 secondes pour prendre effet. Après avoir pris effet, toutes les lumières LED clignotent 3 fois, puis entrez le processus de redémarrage.	

Besoin d'aide?

Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion du Web?

A1: Si l'ordinateur est défini sur une adresse IP statique, modifiez automatiquement ses paramètres pour obtenir une adresse IP.
A2: Assurez-vous que <http://cudy.net/> ou <http://192.168.10.1/> est correctement entré dans le navigateur Web.
A3: Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
A4: Redémarrez votre routeur et réessayez.
A5: désactiver et activer l'adaptateur réseau actif utilisé.

Q2. Comment restaurer le routeur à ses paramètres par défaut d'usine?


A1: Avec le routeur allumé, appuyez et maintenez le bouton de **RESET** pendant 5 secondes avant la libération. Attendez le réinitialisation du routeur.
A2: Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur et allez à **Paramètres avancés**> **Reinitialiser**, cliquez sur **Reinitialiser** et attendez que le processus de réinitialisation soit terminé."

Polski

1. Podłącz do routera za pomocą kabla Ethernet lub Wi -Fi.


Przewodowe

Podłącz komputer do portów LAN adaptera Poe za pomocą kabla Ethernet.




Wi-Fi


Połącz się z siecią Wi -Fi Router, nazwą sieci WIFI i hasłem, wymienione jak poniżej:




2. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź <http://cudy.net/> (lub <http://192.168.10.1/>) na pasku adresu, użyj **admin** jako hasła do logowania.




3. Poniższa strona pojawiłaby się, jeśli karta SIM potrzebuje pinu, aby odblokować. Wprowadź swój PIN i kliknij „Zapisz i zastosuj”, a następnie poczekaj 15 sekund, aby połączyć się z Internetem.



4. Następnie sprawdź kartę informacyjną „Komórkowa” na stronie statusu. Jeśli status jest podłączony, oznacza pomyślnie połączony z Internetem.



5. Jeśli komórkowa nie jest podłączony lub jeśli chcesz samodzielnie dostosować router, kliknij „Szybka konfiguracja” i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby dostosować parametry 4G, Wi-Fi lub inne.



LED i Przycisk

Nazwa	Status	Wskazanie
	/	Silny sygnał 4G
	/	Sygnał 4G jest średni
	/	Słaby sygnał 4G
	Wyłączony	WIFI 2.4 GHz niepełnosprawne
	Błysk	Parowanie WPS
	NA	Włączone Wi -Fi 2.4 GHz
	Wyłączony	Nie podłączone do urządzenia Ethernet
	NA	Podłączone do urządzenia Ethernet
	Wyłączony	Nie połączone z Internetem
	NA	Podłączone do internetu
	Wyłączony	Zasilaj
	Błysk	Proces rozruchu systemu
	NA	Zasilanie włączone
RESETOWANIE	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wejść w życie. Po przejściu wszystkie światła LED migają 3 razy, a następnie wprowadź proces restartu.	

Potrzebuję pomocy?

Q1. Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do strony zarządzania stroną?

A1: Jeśli komputer jest ustawiony na statyczny adres IP, zmień jego ustawienia, aby automatycznie uzyskać adres IP.
A2: Upewnij się, że <http://cudy.net/> lub <http://192.168.10.1/> jest poprawnie wprowadzony do przeglądarki internetowej.
A3: Użyj innej przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie.
A4: Uruchom ponownie router i spróbuj ponownie.
A5: Wyłącz i włącz aktywny adapter sieciowy w użyciu.

Q2. Jak przywrócić router do ustawień domyślnych fabrycznych?

A1: Po włączeniu routera naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund przed zwolnieniem. Poczekaj, aby router resetuje się.
A2: Zaloguj się do strony zarządzania internetem routera i przejdź do **Zaawansowane ustawienia**> **Zresetuj**, kliknij wykonaj reset i poczekaj, aż proces resetowania zostanie zakończony.