


# 15-Band-Stereo-Equalizer




## MEQ-115/SW

Bestell-Nr. • Order No. 24.4350




BEDIENUNGSANLEITUNG  
INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI  
ISTRUZIONI PER L'USO  
GEBRUIKSAANWIJZING  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
BRUGSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE

<b>Deutsch</b> . . . . .	Seite	4
<b>English</b> . . . . .	Page	6
<b>Français</b> . . . . .	Page	8
<b>Italiano</b> . . . . .	Pagina	10
<b>Nederlands</b> . . . . .	Pagina	12
<b>Español</b> . . . . .	Página	14
<b>Português</b> . . . . .	Página	16
<b>Dansk</b> . . . . .	Sida	18
<b>Svenska</b> . . . . .	Sidan	20
<b>Suomi</b> . . . . .	Sivulta	22



Frequenzbereiche verschiedener Instrumente  
 Frequency Ranges of Different Instruments



## 15-Band-Stereo-Equalizer

Diese Anleitung richtet sich an Benutzer mit Grundkenntnissen in der Audiotechnik. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

### 1 Übersicht

#### 1.1 Frontseite

- 1 Regler zum Anheben und Absenken des jeweiligen Frequenzbandpegels
- 2 Tasten EQ mit Anzeige-LEDs zum Aktivieren der Equalizer-Einstellungen  
Taste gedrückt: die Einstellungen für den entsprechenden Kanal sind wirksam  
Taste nicht gedrückt: der entsprechende Kanal ist überbrückt
- 3 Übersteuerungsanzeige PEAK
- 4 Umschalter RANGE mit Anzeige-LEDs für die Regelbereiche der Equalizer-Regler (1)  
Taste nicht gedrückt: Regelbereich  $\pm 6$  dB  
Taste gedrückt: Regelbereich  $\pm 12$  dB
- 5 Trittschallfilter Ein/Aus (Low Cut) 20 Hz/–3 dB, mit Anzeige-LEDs  
Taste gedrückt: Filter eingeschaltet  
Taste nicht gedrückt: Filter ausgeschaltet
- 6 Regler LEVEL für die Eingangspegel
- 7 Ein-/Ausschalter POWER

#### 1.2 Rückseite

- 8 Netzkabel zum Anschluss an 230 V/50 Hz
- 9 Schalter GROUND LIFT zum Trennen der Signalmasse von der Gehäusemasse, um Masseschleifen zu vermeiden  
Position LIFT: Signal- und Gehäusemasse sind getrennt  
Position GND: Signal- und Gehäusemasse sind zusammengeschaltet
- 10 asymmetrische Eingänge über Cinch-Buchsen
- 11 asymmetrische Ausgänge über Cinch-Buchsen
- 12 symmetrische Ausgänge über 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- 13 symmetrische Ausgänge über XLR-Buchsen
- 14 symmetrische Eingänge über 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- 15 symmetrische Eingänge über XLR-Buchsen

## 2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das CE-Zeichen.

### WARNUNG



Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Gerät vor und stecken Sie nichts durch die Lüftungsöffnungen! Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- **Vorsicht!** Bei starker Anhebung von Frequenzbandpegeln, vor allem im Bass- und Hochtonbereich, können Lautsprecher schnell überlastet und zerstört werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Trinkgläser, auf das Gerät.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn:
  1. sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
  2. nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
  3. Funktionsstörungen auftreten.
 Das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt geben.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch eine Fachwerkstatt ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch verwenden, auf keinen Fall Chemikalien oder Wasser.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.



Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## 3 Einsatzmöglichkeiten

Der Equalizer MEQ-115/SW ist hauptsächlich zur Anpassung einer Musikanlage an die Raumakustik konzipiert. Dazu sind zwei Kanäle mit jeweils 15 Reglern zum Anheben und Absenken von Frequenzbandpegeln im Bereich von 25 Hz bis 16 kHz vorhanden. Der Regelbereich dieser Regler lässt sich von  $\pm 6$  dB auf  $\pm 12$  dB umschalten. Durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten kann der MEQ-115/SW auch zur sonstigen Frequenzgangkorrektur und -anpassung von Geräten mit Line-Pegeln verwendet werden.

## 4 Aufstellmöglichkeiten

Der Equalizer ist für den Einschub in ein Rack (482 mm/19") vorgesehen, kann aber auch als Tischgerät verwendet oder z. B. in einer Schrankwand aufgestellt werden. Für den Rackeinbau wird eine Höhe von 1 HE benötigt (1 Höheneinheit = 44,5 mm).

## 5 Equalizer anschließen

Der Equalizer wird je nach Anwendung z. B. zwischen Vorverstärker und Endstufe, zwischen Mischpult und Endstufe oder in einen Effektweg eines Mischpultes geschaltet.


Die Ein- und Ausgänge sind für Kanal 1 und 2 getrennt vorhanden. Damit bei Stereobetrieb die Kanäle nicht vertauscht werden, ist zu empfehlen, immer Kanal 1 für den linken Kanal zu verwenden und Kanal 2 für den rechten Kanal.

### 5.1 Eingänge

Das Eingangssignal sollte Line-Pegel aufweisen. Als Eingang können für jeden Kanal jeweils die XLR-Buchsen (15), die Klinkenbuchsen (14) oder die Cinch-Buchsen (10) verwendet werden. Die XLR- und Klinkenbuchsen sind symmetrisch ausgeführt, können aber auch asymmetrisch angeschlossen werden. Dazu am XLR-Stecker die Pins 1 und 3 verbinden bzw. am Klinkenstecker die Kontakte für „GND“ (Masse) und Signal „–“.

### 5.2 Ausgänge

Als Ausgang können für jeden Kanal jeweils die XLR-Buchsen (13), die Klinkenbuchsen (12) oder die Cinch-Buchsen (11) verwendet werden. Die XLR- und Klinkenbuchsen sind symmetrisch ausgeführt, können aber auch unabhängig von den Eingängen asymmetrisch angeschlossen werden. Dazu am XLR-Stecker Pin 3 bzw. am Klinkenstecker den Kontakt für Signal „–“ frei lassen.



### 5.3 Netzanschluss

Zum Schluss den Equalizer an eine Steckdose (230V/50Hz) anschließen. Vor dem ersten Einschalten alle Regler auf Mitte stellen und die Tasten EQ (2) ausrasten (nicht gedrückt).

## 6 Equalizer einstellen

### 6.1 Einschalten / Ground-Lift-Schalter

- 1) Vor dem ersten Einschalten alle Regler auf Mitte stellen und die Tasten EQ (2) ausrasten (nicht gedrückt).
- 2) Mit dem Schalter POWER (7) den Equalizer einschalten. Zur Kontrolle leuchten je nach Voreinstellung einige Anzeige-LEDs.
- 3) Tritt ein Brummen auf, das durch eine Brummschleife entsteht (z. B. Masseverbindung vom Gehäuse über das Rack zu einem anderen Gehäuse), ist am Equalizer der Ground-Lift-Schalter (9) in Position LIFT zu stellen. Dadurch wird die Signalmasse von der Gehäusemasse getrennt.
- 4) Ein Eingangssignal auf den Equalizer geben. Wenn eine der LEDs PEAK (3) aufleuchtet, den Eingangspegel des entsprechenden Kanals mit dem Regler LEVEL (6) verringern.

### 6.2 Allgemeine Informationen zu den Frequenzbereichen

Der menschliche Hörbereich reicht von ca. 20 Hz bis 20 kHz, wobei die obere Grenze stark vom Lebensalter abhängt. Im Alter von z. B. 65 Jahren sinkt diese unter 10 kHz. Die größte Empfindlichkeit des Ohres liegt zwischen ca. 1 und 4 kHz. In diesem Bereich hört man am besten. Darum sind Veränderungen der Equalizer-Einstellung hier deutlicher zu hören als Veränderungen der tiefen und hohen Frequenzen.

Die Abbildung auf der Seite 3 zeigt die Grund- und Obertöne einiger Musikinstrumente sowie der menschlichen Stimme. Der Grundtonbereich (weiß) gibt an, welche Tonhöhe gespielt werden kann. Der Oberwellenbereich (grau) zeigt die Frequenzen, die für die Klangcharakteristik der Instrumente verantwortlich sind.

### 6.3 Frequenzbereichspegel einstellen

**Vorsicht!** Bei starker Anhebung von Frequenzbandpegeln, vor allem im Bass- und Hochtonbereich, können Lautsprecher schnell überlastet und zerstört werden.

Zusätzliche Klangregler in der Musik-Anlage, z. B. am Verstärker, müssen zuerst auf Null (Mittelstellung) gebracht werden und sollten nicht mehr verändert werden.

- 1) Die Tasten EQ (2) drücken. Damit werden die Einstellungen aktiviert. Solange alle Regler noch auf Mitte stehen, ändert sich der Klang nicht.
- 2) Die Tasten L-CUT (5) sollten gedrückt werden. Dadurch ist das Trittschallfilter aktiviert

und es sind gleichzeitig die Basslautsprecher vor zu tiefen Frequenzen geschützt.

- 3) Die Tasten RANGE (4) sollten zuerst nicht gedrückt sein. Die grüne LED „±6“ leuchtet dann und der Regelbereich der Regler (1) ist auf ±6 dB geschaltet. Die Pegel können sehr fein eingestellt werden. Reicht der 6-dB-Regelbereich nicht aus, zuerst die Regler (1) wieder auf Mitte stellen und dann mit den Tasten RANGE (4) den Regelbereich auf ±12 dB schalten. Die rote LED „±12“ leuchtet jetzt.
- 4) Die einzelnen Regler für die Frequenzbereichspegel (1) sollten, für jeden Kanal getrennt, wie folgt eingestellt werden:

#### 6.3.1 Subbassbereich (25 Hz, 40 Hz)

Es gibt kaum Instrumente, die solch tiefe Frequenzen erzeugen. Die Regler für diesen Bereich dienen zur Unterdrückung von eventuellen Störgeräuschen (z. B. Rumpelgeräuschen von Plattenspielern, Trittschall) und müssen dazu entsprechend in den negativen (unteren) Einstellbereich geschoben werden.

#### 6.3.2 Bassbereich (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

Viele Musikinstrumente haben in diesem Bereich ihre Grundtöne. Wird dieser Bereich zu stark angehoben, ergibt das einen dicken, mulmigen Klang. Bei einer zu starken Dämpfung entsteht ein dünner, kraftloser Klang.

Bei ungünstiger Aufstellung von Lautsprechern (z. B. in Raumecken, zu dicht an der Wand oder Regalboxen auf dem Fußboden) kann eine dadurch auftretende Bassüberhöhung mit einem oder mehreren Reglern ausgeglichen werden.

#### 6.3.3 Mittenbereich (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz)

In diesem Bereich ist das menschliche Gehör am empfindlichsten und Veränderungen der Equalizer-Einstellung sind hier am deutlichsten zu hören. Besonders im Pop-Bereich und z. T. bei Rundfunkübertragungen wird dieser Bereich angehoben, um so aggressiver zu wirken bzw. um die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Durch Absenkung kann hier wieder eine natürlichere Wiedergabe erreicht werden.

Andererseits kann eine Anhebung bei Bedarf ein Solo-Instrument oder den Gesang bzw. die Sprache mehr in den Vordergrund bringen.

#### 6.3.4 Hochtonbereich (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

Da hier sehr viele Oberwellen der Instrumente liegen, bestimmt dieser Bereich, ob die Wiedergabe transparent und klar oder diffus und dumpf klingt. Weiche Materialien (z. B. Vorhänge, Polstermöbel, dicke Teppiche) dämpfen diese Frequenzen besonders. Durch Anhebung kann dieser Verlust ausgeglichen werden.

### 6.3.5 Höchsttonbereich (16 kHz)

Viele Menschen, besonders ältere, nehmen diesen Bereich gar nicht mehr wahr. Da aber auch diese Frequenzen durch die Raumausrüstung gedämpft werden, klingt beim Anheben die Wiedergabe noch etwas brillanter.

Andererseits kann eine Absenkung Störgeräusche, z. B. Rauschen bei schlechten Kassettenaufnahmen oder bei schlechter Empfangsqualität von Rundfunksendungen, herausfiltern.

### 6.4 Eingangspegel

Nachdem alle Frequenzbereichspegel optimiert sind, sollten die Regler LEVEL (6) so eingestellt werden, dass sich die Lautstärke beim Überbrücken des Equalizers durch Ausrasten der Tasten EQ (2) nicht ändert. Bei zu hohem Eingangspegel, wenn die LEDs PEAK (3) aufleuchten, muss er jedoch verringert werden.

## 7 Technische Daten


- Frequenzbereich: . . . . . 10–20 000 Hz
- Regelbereich: . . . . . schaltbar ±6/±12 dB
- Regelfrequenzen: . . . . . 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

- Trittschallfilter  
(Low-Cut): . . . . . 20 Hz/–3 dB
- Eingänge: . . . . . 0,775 V/50 kΩ
- Ausgänge: . . . . . 0,775 V/600 Ω
- Störabstand: . . . . . > 66 dB
- Klirrfaktor: . . . . . < 0,1 %
- Stromversorgung: . . . . . 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: . . . max. 10 VA
- Abmessungen ohne FüÙe  
(B × H × T): . . . . . 482 × 44,5 × 165 mm,  
1 HE
- Gewicht: . . . . . 2,5 kg
- Anschlussstecker

Ein-/Ausgang 6,3-mm-Klinke	Eingang XLR	Ausgang XLR
GND = Masse - = Signal - + = Signal +	1 = Masse 2 = Signal + 3 = Signal -	

Änderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.



## 15-Band Stereo Equalizer

These operating instructions are intended for users with basic knowledge in audio technology. Please read the instructions carefully prior to operating the unit and keep them for later reference.

### 1 Operating Elements and Connections

#### 1.1 Front Panel

- 1 Controls to boost and attenuate the respective frequency band level
- 2 Buttons EQ with LEDs to activate the equalizer adjustments  
Button pressed: the adjustments for the respective channel are effective  
Button released: the respective channel is by-passed
- 3 PEAK LED
- 4 Selector switches RANGE with LEDs for the control ranges of the equalizer controls (1)  
Button released: control range  $\pm 6$  dB  
Button pressed: control range  $\pm 12$  dB
- 5 Subsonic filters On/Off (Low Cut) 20 Hz/  $-3$  dB with LEDs  
Button pressed: Filter switched on  
Button released: Filter switched off
- 6 Controls LEVEL for the input levels
- 7 POWER switch

#### 1.2 Rear Panel

- 8 Mains cable for the connection to 230 V/ 50 Hz
- 9 Groundlift switch to separate the signal ground from the housing ground to avoid ground loops  
Position LIFT: Separation of signal ground and housing ground  
Position GND: Connection of signal ground and housing ground
- 10 Unbalanced inputs via RCA jacks
- 11 Unbalanced outputs via RCA jacks
- 12 Balanced outputs via 6.3 mm jacks
- 13 Balanced outputs via XLR jacks
- 14 Balanced inputs via 6.3 mm jacks
- 15 Balanced inputs via XLR jacks

### 2 Safety Notes

This unit corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

#### WARNING



This unit uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only and do not insert anything into the air vents. Inexpert handling may result in electric shock.

- **Caution!** Extensive boosting of the frequency band levels, especially in the bass and tweeter ranges, may quickly overload and damage the speakers.
- The unit is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high humidity and heat (ambient temperature range 0–40 °C).
- Do not place any vessels filled with liquid, e.g. drinking glasses, on the unit.
- Do not operate the unit and immediately disconnect the mains plug from the mains if:
  1. there is visible damage to the unit or the mains cable,
  2. a defect might have occurred after a drop or similar accident,
  3. there are malfunctions.
 The unit must in any case be repaired by skilled personnel.
- A damaged mains cable must only be repaired by skilled personnel.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains socket, always seize the plug.
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected or operated, or if it is not repaired in an expert way.
- **Important for U.K. Customers!**  
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:  
blue = neutral  
brown = live  
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

1. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
2. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.



If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

### 3 Applications

The equalizer MEQ-115/SW is mainly designed to match a HiFi system to the room acoustics. For this, two channels with 15 controls each are provided to boost and attenuate frequency band levels in the range between 25 Hz and 16 kHz. The range of the controls can be selected:  $\pm 6$  dB or  $\pm 12$  dB. Offering various adjustment options, the equalizer MEQ-115/SW can also be used for other frequency response adjustments of units with line level.

### 4 Installation

The equalizer is designed for installation into a rack (482 mm/19"), but may also be used as a tabletop unit or placed into a shelving unit/wall system. For rack installation, a height of 1 rack space (= 44.5 mm) is required


### 5 Connection

The equalizer can be inserted as required, e.g. between preamplifier and power amplifier, between mixer and power amplifier or into an effect way of a mixer.

Separate inputs and outputs are provided for the channels 1 and 2. In order to make sure that the channels are not mixed up in stereo mode, it is recommended to always use channel 1 for the left channel and channel 2 for the right channel.

#### 5.1 Inputs

The input signal should have line level. The XLR jacks (15), the 6.3 mm jacks (14) or the RCA jacks (10) can be used as input for each channel. The XLR jacks and 6.3 mm jacks are balanced; however, they can also be used for unbalanced connections: Connect the pins 1 and 3 at the XLR plug or connect the contacts for "GND" (ground) and signal "-" at the 6.3 mm plug.



## 5.2 Outputs

The XLR jacks (13), the 6.3 mm jacks (12) or the RCA jacks (11) can be used as output for each channel. The XLR jacks and 6.3 mm jacks are balanced; however, they can also be used independently of the inputs for unbalanced connections: Do not connect the pin 3 at the XLR plug or the contact for signal “-” at the 6.3 mm plug.

## 5.3 Mains connection

Finally, connect the equalizer to a mains socket (230V/50Hz). Prior to switching on the equalizer for the first time, set all controls to mid-position and disengage the buttons EQ (2).

## 6 Equalizer Adjustment

### 6.1 Switching-on / Groundlift switch

- 1) Prior to switching on the equalizer for the first time, set all controls to mid-position and disengage the buttons EQ (2).
- 2) Switch on the equalizer with the POWER switch (7). Depending on the presettings, specific LED indicators will light up.
- 3) When there is a hum noise caused by a ground loop (e.g. ground connection from the housing to the rack and then to another housing), set the GROUNDLIFT switch (9) at the equalizer to the position LIFT. This will separate the signal ground from the housing ground.
- 4) Send an input signal to the equalizer. When one of the LED indicators PEAK (3) lights up, reduce the input level of the corresponding channel with the control LEVEL (6).

### 6.2 General information on the frequency ranges

The human hearing range is approx. between 20Hz and 20kHz; the upper limit depends to a large extent on the age. For persons at the age of 65, for example, the upper limit is generally below 10kHz. The highest sensitivity of the human ear is in the range between approx. 1 to 4kHz; therefore, changes to the equalizer settings in this range can be heard more clearly than changes to high or low frequencies.

The figure on page 3 shows the fundamentals and overtones of some musical instruments as well as of the human voice. The fundamental frequency range (white) indicates the pitch that can be played. The harmonic frequency range (grey) shows the frequencies responsible for the sound characteristics of the instruments.

### 6.3 Adjustment of the frequency range level

**Caution!** Extensive boosting of the frequency band levels, especially in the bass and tweeter ranges, may quickly overload and damage the speakers.

Set any additional equalizers in the music system, e.g. at the amplifier, to zero (mid-position) first and then do not change them any more.

- 1) Press the buttons EQ (2) to activate the adjustments. As long as all controls are in mid-position, the sound will not change.
- 2) The buttons L-CUT (5) should be pressed. This will activate the subsonic filters and protect the bass speakers against frequencies which are too low.
- 3) The buttons RANGE (4) should not be pressed for the time being. The green LED “±6” will light up and the control range of the controls (1) will be set to ±6dB; this setting will allow for fine level adjustments. If the 6dB control range is not sufficient, first set the controls (1) to mid-position and then use the buttons RANGE (4) to set the control range to ±12 dB. The red LED indicator “±12 dB” will light up.
- 4) For each channel, the individual controls for the frequency range levels (1) should be separately adjusted as follows:

#### 6.3.1 Subwoofer range (25 Hz, 40 Hz)

There are hardly any instruments that produce such low frequencies. The controls for this range are used to suppress interference noise that may occur (e.g. rumble of turntables, subsonic noise); the controls must be accordingly set to the negative (lower) range.

#### 6.3.2 Bass frequency range (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

The fundamentals of many musical instruments are in this range. If this range is boosted too much, there will be a thick, muddy sound. If it is attenuated too much, there will be a thin, weak sound.

When the speakers are placed at an unfavourable location (in room corners, too close to the wall, in shelf systems on the floor), the bass frequencies will be boosted; in this case, compensate the bass frequencies by means of one or more controls.

#### 6.3.3 Midrange (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1.6 kHz, 2.5 kHz)

The human ear is most sensitive to this range: changes to the equalizer settings in this range can be heard most clearly. Especially for pop music and sometimes for radio transmissions, this range is boosted to obtain a more aggressive effect or to improve voice audibility. For a more natural reproduction, attenuate the range.

On the other hand, it can be useful to boost the frequency range to emphasize a solo instrument, vocals or speech.

#### 6.3.4 Tweeter range (4 kHz, 6.3 kHz, 10 kHz)

Many instrument harmonics are in this frequency range; therefore, it defines if the reproduction is transparent and clear or diffuse and

dull. Soft materials such as curtains, upholstery and thick carpets attenuate these frequencies substantially. To compensate this loss, the frequencies can be boosted.

#### 6.3.5 Supertweeter range (16 kHz)

Many, especially older people are not able to hear this range any more. However, since these frequencies are also attenuated by room furniture and decorations, they can be boosted to make them sound more brilliant.

On the other hand, it can be useful to attenuate this frequency range to filter interference noise, e.g. humming with poor cassette recordings or poor reception quality of radio transmissions.

### 6.4 Input levels

When all frequency range levels have been set to their optimum values, adjust the controls LEVEL (6) in such a way that the volume will not change when the buttons EQ (2) are disengaged to by-pass the equalizer. However, attenuate the input level when it is too high and the LED indicators PEAK (3) light up.

## 7 Specifications

Frequency range: . . . . . 10–20 000 Hz

Control range: . . . . . switchable to ±6/±12 dB

Control frequencies: . . . 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1.6/2.5/4/6.3/10/  
16 kHz

Subsonic filter (Low Cut): 20 Hz/–3 dB

Inputs: . . . . . 0.775 V/50 kΩ

Outputs: . . . . . 0.775 V/600 Ω

S/N ratio: . . . . . > 66 dB

THD: . . . . . < 0.1 %

Power supply: . . . . . 230 V/50 Hz

Power consumption: . . . 10 VA max.

Dimensions w/o feet

(W × H × D): . . . . . 482 × 44.5 × 165 mm,  
1 rack space


Weight: . . . . . 2.5 kg

Plugs for connection

Input/Output 6,3 mm jack	Input XLR	Output XLR
GND = ground - = signal - + = signal +	1 = ground 2 = signal + 3 = signal -	

Subject to technical modification.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.



## Égaliseur stéréo 15 bandes

Cette notice s'adresse aux utilisateurs avec des connaissances techniques de base en audio. Veuillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### 1 Éléments et branchements

#### 1.1 Face avant

- 1 Réglages pour augmenter ou diminuer le niveau de la bande de fréquences
- 2 Touches EQ avec LEDs pour activer les réglages de l'égaliseur  
touche enfoncée : réglages du canal correspondant activés  
touche non enfoncée : canal correspondant bridgé
- 3 LED PEAK, témoin de surcharge
- 4 Sélecteur RANGE avec LEDs pour plages de réglages (1)  
touche non enfoncée : plage  $\pm 6$  dB  
touche enfoncée : plage  $\pm 12$  dB
- 5 Filtre anti-pop Marche/Arrêt (low cut) 20 Hz/  $-3$  dB avec LEDs  
touche enfoncée : filtre allumé  
touche non enfoncée : filtre éteint
- 6 Réglage des niveaux d'entrée LEVEL
- 7 Interrupteur Marche/Arrêt POWER

#### 1.2 Face arrière


- 8 Câble d'alimentation secteur 230V/50 Hz
- 9 Interrupteur GROUNDLIFT pour séparer la masse du signal de la masse du boîtier afin d'éviter tout bouclage de masse  
Position LIFT : masses du signal et du boîtier séparées  
Position GND : masses branchées ensemble
- 10 Entrées asymétriques, prises RCA
- 11 Sorties asymétriques, prises RCA
- 12 Sorties symétriques, prises jack 6,35
- 13 Sorties symétriques, prises XLR
- 14 Entrées symétriques, prises jack 6,35
- 15 Entrées symétriques, prises XLR

## 2 Conseils d'utilisation et de sécurité

Cet appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole CE.

**AVERTISSEMENT** L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

- **Attention !** En cas d'augmentation importante des niveaux de fréquence, plus particulièrement dans les graves et aigus, les haut-parleurs peuvent être rapidement en surcharge et endommagés.
- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau et d'une humidité d'air élevée. La plage de température ambiante admissible est de  $0-40^{\circ}\text{C}$ .
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objets contenant du liquide ou par exemple, un verre, sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ou débranchez-le immédiatement du secteur lorsque :
  1. des dommages visibles apparaissent sur l'appareil ou sur le cordon secteur,
  2. après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil,
  3. des dysfonctionnements apparaissent.
 Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Tout cordon secteur endommagé ne doit être remplacé que par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou utilisé ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée, en outre, la garantie deviendrait caduque.

 Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.



CARTONS ET EMBALLAGE  
PAPIER À TRIER

## 3 Possibilités d'utilisation

L'égaliseur MEQ-115/SW est essentiellement conçu pour permettre d'adapter les réglages de votre installation audio à l'acoustique de la pièce. Pour ce faire, vous disposez de deux canaux avec respectivement 15 réglages pour augmenter et diminuer les niveaux de fréquence dans la plage de 25 Hz à 16 kHz. La plage de réglage est commutable de  $\pm 6$  dB à  $\pm 12$  dB. Ses multiples possibilités de réglages font que cet appareil peut être utilisé pour corriger ou adapter des bandes de fréquences particulières d'appareils à niveaux LINE.

## 4 Installation

Le MEQ-115/SW est conçu pour une installation en rack (482 mm/19") mais peut également être posé sur une table. Pour une installation en rack 19", une hauteur de 1U est nécessaire (= 44,5 mm).

## 5 Branchements

Selon l'utilisation, on peut brancher l'égaliseur entre un préamplificateur et un amplificateur de puissance, entre une table de mixage et un amplificateur de puissance ou dans une voie d'effet d'une table de mixage.


Les entrées et sorties des canaux 1 et 2 sont séparées. Pour éviter toute confusion entre les canaux en mode stéréo, nous vous recommandons d'utiliser toujours le canal 1 pour le canal gauche et le canal 2 pour le canal droit.

### 5.1 Entrées

Le signal d'entrée doit avoir un niveau LINE. Vous pouvez utiliser comme entrée les prises XLR (15), jack 6,35 (14) ou RCA (10). Les prises XLR et jack sont symétriques, vous pouvez les brancher en asymétrique ; pour ce faire, sur la fiche XLR, reliez les pins 1 et 3, et sur la fiche jack 6,35, les contacts «GND» (masse) et signal «-».

### 5.2 Sorties

Vous pouvez utiliser comme sortie les prises XLR (13), les prises jack 6,35 (12) et les prises RCA (11). Les prises XLR et jack sont symétriques, vous pouvez cependant les brancher en asymétrique, indépendamment des entrées. Pour ce faire, laissez le contact pour signal «-» sur la fiche jack 6,35 libre et, sur la fiche XLR, le pin 3.



### 5.3 Connexion secteur

Reliez le cordon secteur de l'égaliseur au secteur 230V/50Hz. Avant d'allumer l'appareil, mettez tous les réglages sur la position médiane et vérifiez que les touches EQ (2) ne sont pas enfoncées.

## 6 Réglages de l'égaliseur

### 6.1 Allumage / Interrupteur Groundlift

- 1) Avant d'allumer l'égaliseur, mettez tous les réglages sur la position médiane, vérifiez que les touches EQ (2) ne sont pas enfoncées.
- 2) Allumez l'égaliseur avec l'interrupteur POWER (7). Selon le pré-réglage, les LEDs correspondantes s'allument.
- 3) Si un ronflement intervient, créé par un bouclage de masse (par exemple, liaison de la masse du boîtier à un autre boîtier par l'intermédiaire du rack), mettez l'interrupteur GROUNDLIFT (9) sur la position LIFT. La masse du signal est alors séparée de la masse du boîtier.
- 4) Appliquez un signal d'entrée au l'égaliseur. Si une des LEDs PEAK (3) s'allume, le niveau d'entrée du canal correspondant doit être diminué ; utilisez le réglage LEVEL (6).

### 6.2 Informations générales sur les bandes de fréquences

L'oreille humaine capte des fréquences de 20Hz à 20kHz, bien que cette limite supérieure dépende de l'âge. A 65 ans, elle est inférieure à 10kHz. La plus grande sensibilité de l'oreille se situe entre 1 et 4kHz env. C'est dans cette plage que l'écoute est la meilleure. C'est pourquoi on perçoit plus clairement toute modification de réglage sur l'égaliseur dans cette plage que dans les fréquences basses et hautes.

Le schéma à la page 3 indique les notes fondamentales et les harmoniques de certains instruments de musique et de la voix humaine. La plage des notes fondamentales (blanc) indique quelle hauteur musicale peut être jouée. La plage des harmoniques (gris) montre les fréquences responsables des caractéristiques sonores des appareils.

### 6.3 Réglage du niveau de la bande passante

**Attention !** En cas d'augmentation importante des niveaux de fréquence, plus particulièrement dans les graves et aigus, les haut-parleurs peuvent être rapidement en surcharge et endommagés.

D'autres égaliseurs de l'installation audio, par exemple sur l'amplificateur, doivent être mis sur zéro (position médiane) et ne plus être modifiés.

- 1) Enfoncez les touches EQ (2), les réglages sont alors activés ; tant que tous les réglages sont sur la position médiane, le son n'est pas modifié.
- 2) Enfoncez les touches L-CUT (5), le filtre anti-pop est activé, les haut-parleurs de grave sont alors protégés des fréquences trop basses.
- 3) Assurez-vous que les touches RANGE (4) ne sont pas enfoncées. La LED verte «±6» s'allume, la plage du réglage (1) est sur ±6dB. Vous pouvez régler les niveaux avec une grande précision. Si la plage 6dB ne suffit pas, mettez les réglages (1) sur la position centrale puis passez sur la plage ±12dB avec les touches RANGE (4) ; la LED rouge «±12» s'allume.
- 4) Les réglages individuelles (1) du niveau des bandes de fréquence doivent être réglés comme suit et séparément pour chaque canal :

#### 6.3.1 Plage des subwoofers (25 Hz, 40 Hz)

Peu d'instruments produisent de telles fréquences. Les réglages servent à réduire d'éventuelles interférences (par exemple, ronflements de platine-disques, bruit de pas) et doivent être mis dans la partie négative (la plus basse).

#### 6.3.2 Plage des graves (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

De nombreux instruments ont dans cette plage leurs notes fondamentales. Si cette plage est trop augmentée, on obtient un son épais et gras. Si l'atténuation est trop importante, le son est fin et faible.

Si les haut-parleurs sont placés dans un endroit peu favorable (coins de pièces, trop près de la cloison ou sur des étagères à même le sol), on a tendance à augmenter les graves ; cette suraugmentation peut alors être compensée par un ou plusieurs réglages.

#### 6.3.3 Plage des médiums (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz)

Dans cette plage, l'oreille humaine est la plus sensible, les modifications des réglages de l'égaliseur sont ici les plus perceptibles. Cette plage est augmentée particulièrement pour la musique pop et pour certaines émissions radio de manière à être plus agressive ou à améliorer la compréhension des propos. En la diminuant, on peut obtenir une restitution plus naturelle.

D'autre part, si vous l'augmentez, vous pouvez mettre en avant-plan un instrument solo, une chanson ou un discours.

#### 6.3.4 Plage des aigus (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

De nombreuses harmoniques des instruments se trouvent dans cette plage qui détermine si la restitution est transparente, claire ou diffuse et épaisse. Des matériaux doux (rideaux, capi-

tonnages, tapis épais ...) peuvent particulièrement atténuer ces fréquences, il est possible de compenser cette perte en les augmentant.

### 6.3.5 Plages des super-aigus (16 kHz)

De nombreuses personnes âgées ne perçoivent plus cette plage. Mais, dans la mesure où ces fréquences sont atténuées par l'ameublement ou la décoration de la pièce, vous pouvez obtenir, en les augmentant, une restitution encore plus brillante.

D'autre part, une diminution peut filtrer des interférences, par exemple en cas d'enregistrements de mauvaise qualité sur cassettes ou de mauvaise qualité de réception d'émissions radio.

### 6.4 Niveau d'entrée

Une fois que tous les niveaux des plages de fréquence sont optimisés, il faut régler les réglages LEVEL (6) de sorte que le volume ne soit pas modifié lorsqu'on bridge l'égaliseur [touches EQ (2) non enfoncées]. Lorsque le niveau d'entrée est trop élevé, les LEDs PEAK (3) s'allument ; il convient alors de le diminuer.

## 7 Caractéristiques techniques

Bande passante : . . . . . 10–20 000 Hz

Plage de réglage : . . . . . commutable  
±6 dB/±12 dB

Fréquences de réglage : 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Filtre anti-pop (low cut) : 20 Hz/–3 dB

Entrées : . . . . . 0,775 V/50 kΩ

Sorties : . . . . . 0,775 V/600 Ω

Rapport signal/bruit : . . . > 66 dB

Taux de distorsion : . . . . < 0,1 %

Alimentation : . . . . . 230 V/50 Hz

Consommation : . . . . . 10 VA max.


Dimensions (sans pieds)  
(l × h × p) : . . . . . 482 × 44,5 × 165 mm,  
1 U

Poids : . . . . . 2,5 kg

Fiches des branchements

Entrée/Sortie jack 6,3 mm	Entrée XLR	Sortie XLR
GND = masse – = signal – + = signal +	1 = masse 2 = signal + 3 = signal –	

Tout droit de modification réservé.



## Equalizzatore Stereo a 15 Bande

Queste istruzioni sono rivolte a utenti con conoscenze base nella tecnica audio. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.

### 1 Comandi e collegamenti

#### 1.1 Pannello frontale

- 1 Regolatore per aumentare o abbassare il livello della banda
- 2 Tasti EQ con LED per attivare le regolazioni dell'equalizzatore  
Tasto premuto: le regolazioni sono attivate per il canale corrispondente  
Tasto non premuto: il canale corrispondente è escluso
- 3 Spia di sovrapiaggio PEAK
- 4 Commutatore RANGE con LED per il campo di regolazione dei regolatori (1)  
Tasto non premuto: campo  $\pm 6$  dB  
Tasto premuto: campo  $\pm 12$  dB  
Campo:  $\pm 6$  dB con tasto non premuto  
 $\pm 12$  dB con tasto premuto
- 5 Filtro antirumore On/Off (low cut) 20 Hz/  $-3$  dB con LED  
Tasto premuto: filtro attivato  
Tasto non premuto: filtro disattivato
- 6 Regolatore LEVEL per il livello d'ingresso
- 7 Interruttore On/Off POWER

#### 1.2 Pannello posteriore

- 8 Cavo rete per 230 V/50 Hz
- 9 Commutatore GROUNDLIFT per separare la massa del segnale da quella del contenitore, per evitare anelli di terra  
Posizione LIFT: le masse del segnale e del contenitore sono separate  
Posizione GND: le masse del segnale e del contenitore sono collegate
- 10 Ingressi asimmetrici con prese cinch
- 11 Uscite asimmetriche con prese cinch
- 12 Uscite simmetriche con prese jack 6,3 mm
- 13 Uscite simmetriche con prese XLR
- 14 Ingressi simmetrici con prese jack 6,3 mm
- 15 Ingressi simmetrici con prese XLR

## 2 Avvisi di sicurezza

Quest'apparecchio è conforme a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla CE.

**AVVERTIMENTO** L'apparecchio è alimentato con pericolosa tensione di rete. Non intervenire mai personalmente al suo interno o e non inserire niente nelle fessure di aerazione. Esiste il pericolo di una scarica elettrica.



- **Attenzione!** Se si alzano molto i livelli delle bande di frequenza, specialmente negli alti e nei bassi, si rischia di sovraccaricare e di distruggere gli altoparlanti.
  - Far funzionare l'apparecchio solo all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0–40 °C).
  - Non depositare sull'apparecchio dei contenitori riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.
  - Non mettere in funzione l'apparecchio e staccare subito la spina rete se:
    1. l'apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;
    2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
    3. l'apparecchio non funziona correttamente.
- Per la riparazione rivolgersi sempre ad una officina competente.
- Il cavo rete, se danneggiato, deve essere sostituito solo da un laboratorio autorizzato.
  - Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza tirare il cavo.
  - Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
  - Nel caso di uso improprio, di collegamento sbagliato, di impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

## 3 Possibilità d'impiego

L'equalizzatore MEQ-115/SW è stato realizzato in primo luogo per adattare un impianto di musica all'acustica dell'ambiente. Sono previsti 2 canali con 15 regolatori ciascuno per alzare ed abbassare i livelli delle frequenze in un campo fra 25 Hz e 16 kHz per ogni canale. Il campo di regolazione è commutabile fra  $\pm 6$  dB e  $\pm 12$  dB. Grazie alle molte possibilità di regolazione, MEQ-115/SW può servire anche per correggere ed adattare le risposte in frequenza di apparecchi con livello Line.

## 4 Possibilità di collocamento

L'equalizzatore è previsto per il montaggio in un rack (482 mm/19"). Tuttavia è possibile anche il collocamento su un tavolo oppure in uno scaffale. Per il montaggio in rack occorre un'unità di altezza (= 44,5 mm).

## 5 Collegare l'equalizzatore

A seconda dell'impiego, l'equalizzatore viene inserito o fra il preamplificatore e lo stadio finale, fra il mixer e lo stadio finale oppure nella via degli effetti di un mixer.


Gli ingressi e le uscite esistono separati per il canale 1 e per il canale 2. Per non confondere i canali durante il funzionamento in stereo è opportuno impiegare sempre il canale 1 per il canale di sinistra e il canale 2 per quello di destra.

### 5.1 Ingressi

Il segnale d'ingresso dovrebbe aver un livello Line. Per l'ingresso si possono utilizzare per ogni canale le prese XLR (15), le prese jack (14) oppure le prese cinch (10). Le prese XLR e jack sono simmetriche, ma accettano anche un collegamento asimmetrico. In questo caso collegare i pin 1 e 3 dello spinotto XLR o i contatti "GND" (massa) e segnale "-" del jack.

### 5.2 Uscite

Per l'uscita si possono utilizzare per ogni canale le prese XLR (13), le prese jack (12) oppure le prese cinch (11). Le prese XLR e jack sono simmetriche, ma accettano anche un collegamento asimmetrico, indipendentemente dagli ingressi. In questo caso lasciare libero il pin 3 dello spinotto XLR o il contatto per il segnale "-" del jack.



### 5.3 Collegamento rete

Alla fine collegare l'equalizzatore con la rete (230V/50Hz) per mezzo del cavo rete. Prima della prima accensione portare tutti i regolatori in posizione centrale e sganciare i tasti EQ (2).

## 6 Regolazione dell'equalizzatore

### 6.1 Accensione / Commutatore ground-lift

- 1) Prima della prima accensione portare tutti i regolatori in posizione centrale e sganciare i tasti EQ (2).
- 2) Accendere l'equalizzatore con l'interruttore POWER (7). A seconda delle impostazioni, si accendono alcuni LED.
- 3) Se si avverte un ronzio dovuto ad un anello di terra (p. es. collegamento della massa fra diversi contenitori attraverso il rack) portare il commutatore GROUNDLIFT (9) in posizione LIFT per separare la massa del segnale da quella del contenitore.
- 4) Applicare un segnale d'ingresso all'equalizzatore. Se si accende uno dei LED PEAK (3), ridurre il livello d'ingresso del canale corrispondente con il regolatore LEVEL (6).

### 6.2 Informazioni generali sui campi di frequenza

L'udito umano va da circa 20 Hz fino a 20 kHz, e il limite superiore dipende molto dall'età. Con 65 anni circa, tale limite si abbassa sotto i 10 kHz. La maggiore sensibilità dell'orecchio è fra 1 e 4 kHz ca. Dato che si sente meglio in questo campo, le modifiche della regolazione dell'equalizzatore si avvertono di più rispetto alle frequenze alte e basse.

La figura a pagina 3 illustra le fondamentali e le armoniche di alcuni strumenti musicali nonché della voce umana. La parte delle fondamentali (bianco) indica la possibile altezza del suono, mentre la parte delle armoniche (grigio) indica le frequenze che determinano il suono caratteristico dello strumento.

### 6.3 Regolazione del livello dei campi di frequenza

**Attenzione!** Se si alzano molto i livelli delle bande di frequenza, specialmente negli alti e nei bassi, si rischia di sovraccaricare e di distruggere gli altoparlanti.

Portare sullo zero (posizione centrale) gli altri regolatori dell'impianto, p. es. sull'amplificatore, senza spostarli successivamente.

- 1) Premere i tasti EQ (2) per attivare le regolazioni. Finché i regolatori si trovano in posizione centrale, il suono non cambia.

- 2) Si consiglia di premere i tasti L-CUT (5) per attivare il filtro antirombo. Nello stesso tempo si proteggono i woofer dalle frequenze troppo basse.

- 3) I tasti RANGE (4) non dovrebbero essere premuti all'inizio. Il LED verde "±6" si accende e i regolatori (1) sono impostati su ±6 dB. È possibile una regolazione dei livelli molto fine. Se il campo di 6 dB non è sufficiente, riportare i regolatori (1) in posizione centrale e quindi portare il campo a ±12 dB mediante i tasti RANGE (4). A questo punto si accende il LED rosso "±12".

- 4) Regolare i singoli regolatori per i diversi livelli (1), separatamente per ogni canale, come segue.

#### 6.3.1 Campo subbasso (25 Hz, 40 Hz)

Esistono pochi strumenti che producono delle frequenze così basse. Questi regolatori servono per sopprimere eventualmente rumori di fondo (di giradischi, di passi) e vanno spostati quindi nella parte negativa (verso il basso).

#### 6.3.2 Campo bassi (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

Le fondamentali di molti strumenti musicali si trovano in questo campo. Se vengono alzate troppo, si ottiene un suono cupo; se sono troppo basse, il suono è sottile e debole.

Se gli altoparlanti sono collocati male (p. es. negli angoli, troppo vicini alla parete, oppure nel caso di box da scaffale posto sul pavimento), i bassi troppo forti possono essere compensati con uno o più regolatori.

#### 6.3.3 Campo medi (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz)

In questo campo, l'udito umano è più sensibile e avverte maggiormente le modifiche della regolazione dell'equalizzatore. Specialmente per la musica pop, ma anche per trasmissioni radiofoniche, si alza questo campo per avere un suono più aggressivo o per migliorare la comprensione del testo parlato. Abbassando il livello, la riproduzione del suono può essere più naturale.

D'altra parte, alzando il livello, uno strumento solista, il canto o la voce possono passare in primo piano.

#### 6.3.4 Campo alti (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

Poiché in questo campo si collocano molte armoniche degli strumenti, la regolazione in questo campo determina se la riproduzione è trasparente e chiara oppure imprecisa e cupa. Dato che i materiali soffici (p. es. tende, mobili imbottiti, tappeti) smorzano queste frequenze, si può compensare tale perdita alzando il livello.

### 6.3.5 Campo frequenze altissime (16 kHz)

Molte persone, specialmente gli anziani, non sentono più queste frequenze. Dato che anche queste frequenze possono essere smorzate dall'arredo dell'ambiente, un aumento del livello rende la riproduzione più brillante.

D'altra parte, abbassando il livello, si possono eliminare certi disturbi, p. es. di registrazioni scadenti e nel caso di cattiva ricezione di trasmissioni radiofoniche.

### 6.4 Livello d'ingresso

Dopo aver ottimizzato tutti i livelli dei campi di frequenza si dovrebbero regolare i regolatori LEVEL (6) in modo tale che il volume non cambia se si esclude l'equalizzatore premendo i tasti EQ (2). Se il livello di ingresso è troppo alto e se i LED PEAK (3) si accendono, occorre ridurli.

## 7 Dati tecnici

Banda passante: . . . . . 10–20 000 Hz

Campo di regolazione: . commutabile  
±6 dB/±12 dB

Frequenze  
di regolazione: . . . . . 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Filtro antirombo  
(low-cut): . . . . . 20 Hz–3 dB

Ingressi: . . . . . 0,775 V/50 kΩ

Uscite: . . . . . 0,775 V/600 Ω

Rapporto S/R: . . . . . > 66 dB

Fattore di distorsione: . . . . . < 0,1 %

Alimentazione: . . . . . 230 V/50 Hz

Potenza assorbita: . . . . . 10 VA max.


Dimensioni senza piedini  
(l × h × p): . . . . . 482 × 44,5 × 165 mm,  
1 unità di altezza

Peso: . . . . . 2,5 kg

#### Connettori

Ingresso/Uscita jack 6,3 mm	Ingresso XLR	Uscita XLR
GND = massa - = segnale - + = segnale +	1 = massa 2 = segnale + 3 = segnale -	

Con riserva di modifiche tecniche.



## 15-Band stereo equalizer

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met basiskennis van de audiotechniek. Lees de handleiding grondig door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, en bewaar ze voor latere raadpleging.

## 1 Besturingselementen en aansluitingen

### 1.1 Frontpaneel

- 1 Regelaars voor de versterking of verzwakking van het niveau van het betreffende frequentiebereik
- 2 Toetsen EQ met LED's om de instellingen van de equalizer te activeren  
Toets ingedrukt: De instellingen voor het respectieve kanaal zijn geldig.  
Toets niet ingedrukt: Het respectieve kanaal wordt overbrugd.
- 3 Oversturingaanduiding PEAK
- 4 Keuzeschakelaars RANGE met LED's voor de verschillende bereiken van de regelaars (1)  
Toets niet ingedrukt: regelbereik  $\pm 6$  dB  
Toets ingedrukt: regelbereik  $\pm 12$  dB
- 5 Subsonische filters ON/OFF (Low Cut) 20 Hz/-3 dB met LED's  
Toets ingedrukt: Filter is ingeschakeld.  
Toets niet ingedrukt: Filter is uitgeschakeld.
- 6 Regelaars LEVEL voor het ingangsniveau
- 7 POWER-schakelaar

### 1.2 Achterzijde van het toestel

- 8 Netsnoer voor de aansluiting van de netspanning (230V/50Hz)
- 9 Massaschakelaar GROUNDLIFT voor de scheiding van de signaalmassa en van de kastmassa om aardlussen te vermijden  
LIFT-stand: Signaal- en kastmassa zijn gescheiden.  
GND-stand: Signaal- en kastmassa zijn met elkaar verbonden.
- 10 Ongebalanceerde ingangen, cinch-jacks
- 11 Ongebalanceerde uitgangen, cinch-jacks
- 12 Gebalanceerde uitgangen, 6,3-mm-jacks
- 13 Gebalanceerde uitgangen, XLR-jacks
- 14 Gebalanceerde ingangen, 6,3-mm-jacks
- 15 Gebalanceerde ingangen, XLR-jacks

## 2 Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat is in overeenstemming met alle relevante EU-Richtlijnen en is daarom met  $\text{CE}$  gekenmerkt.

**WAARSCHUWING** De netspanning van het apparaat is levensgevaarlijk. Open het apparaat niet, want door onzorgvuldige ingrepen loopt u het risico van elektrische schokken.



- **Opgelet!** Bij een overdreven versterking, vooral in het tweeter- en basbereik, kunnen de luidsprekers snel overbelast worden en beschadigd raken.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd druipt- en spatwater, uitzonderlijk warme plaatsen en plaatsen met een hoge vochtigheid (toegestaan omgevingsgebied: 0–40°C).
- Plaats geen bekers met vloeistof zoals drinkglazen op het toestel.
- Schakel het toestel niet in en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact wanneer:
  1. het toestel of het netsnoer zichtbaar beschadigd is.
  2. er een defect zou kunnen optreden nadat het toestel bijvoorbeeld gevallen is.
  3. het toestel slecht functioneert.
 Het apparaat moet in elk geval hersteld worden door een gekwalificeerd vakman.
- Een defect netsnoer mag enkel door een gekwalificeerd persoon hersteld worden.
- Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact, maar met de stekker zelf.
- Verwijder het stof met een droge doek. Gebruik zeker geen chemicaliën of water.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.



Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf wordt genomen, bezorg het dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

## 3 Toepassingen

De equalizer MEQ-115/SW is vooral geschikt voor de aanpassing van een Hifi-systeem aan de ruimteakoestiek. Daarom zijn er voor de versterking en de verzwakking van frequentiebanden in het bereik van 25 Hz tot 16 kHz 2 kanalen met elk 15 regelaars voorzien. Het bereik van deze regelaars kan van  $\pm 6$  dB naar  $\pm 12$  dB omgeschakeld worden. Door de veelzijdige afregelmogelijkheden kan de MEQ-115/SW eveneens gebruikt worden voor elke willekeurige egalisatie van de frequentieweergave en voor de afregeling van toestellen met een lijnniveau.

## 4 Montage

De equalizer is geschikt voor de montage in een rack (482 mm/19") maar kan ook gebruikt worden als tafelmodel. Voor inbouw in het rack is een hoogte van 1 HE vereist (1 hoogte-eenheid = 44,5 mm).

## 5 Aansluiting

De equalizer kan naar wens geplaatst worden tussen bijvoorbeeld een voor- en eindversterker, tussen een mengpaneel en eindversterker of in de effectweg van een mengpaneel.


De ingangen en uitgangen zijn apart voorzien voor kanalen 1 en 2. Om de kanalen bij stereogebruik niet door elkaar te mengen, is het aan te raden steeds kanaal 1 te gebruiken als linker kanaal en kanaal 2 als rechter kanaal.

### 5.1 Ingangen

Hetingangssignaal moet een lijnniveau hebben. Als ingang van elk kanaal kunnen de XLR-jacks (15), de 6,3-mm-jacks (14) of de cinch-jacks (10) gebruikt worden. De XLR-jacks en de 6,3-mm-jacks zijn gebalanceerd, maar kunnen ook ongebalanceerd aangesloten worden. Verbind hiervoor de pinnen 1 en 3 van de XLR-stekker resp. de contacten "GND" (ground) en "-" (signaal) van de 6,3-mm-stekker.

### 5.2 Uitgangen

Als uitgang van elk kanaal kunnen de XLR-jacks (13), de 6,3-mm-jacks (12) of de cinch-jacks (11) gebruikt worden. De XLR-jacks en de 6,3-mm-jacks zijn gebalanceerd, maar zij kunnen eveneens onafhankelijk van de ingang ongebalanceerd aangesloten worden. Hiervoor sluit u pin 3 van de XLR-stekker resp. de "-"-aansluiting van de 6,3-mm-stekker niet aan.



### 5.3 Netaansluiting

Verbind uiteindelijk de equalizer met het elektriciteitsnet (230 V/50 Hz). Plaats alle regelaars in de middelste stand alvorens het toestel in te schakelen en zorg ervoor dat de toetsen EQ (2) niet ingedrukt zijn.

## 6 De equalizer instellen

### 6.1 Inschakelen / massaschakelaar

- 1) Plaats alle regelaars in de middelste stand alvorens in te schakelen. Zorg ervoor dat de toetsen EQ (2) niet ingedrukt zijn.
- 2) Schakel de equalizer met de POWER-schakelaar (7) in. Afhankelijk van de voorinstellingen lichten ter controle een aantal LED's op.
- 3) Mocht er een brom zijn door een aardlus (bijvoorbeeld een massaverbinding van een behuizing via de rack met een andere behuizing) plaats dan de massaschakelaar (9) van de equalizer in de LIFT-stand. Hierdoor wordt de signaalmassa gescheiden van de kastmassa.
- 4) Stuur eeningangssignaal naar de equalizer. Wanneer één van de LED's PEAK (3) oplicht, verminder dan het ingangsniveau van beide kanalen met de regelaar LEVEL (6).

### 6.2 Algemene informatie over de frequentiebereiken

Het bereik van het menselijke gehoor reikt van ongeveer 20 Hz tot 20 kHz, de bovengrens is voor een groot gedeelte afhankelijk van de leeftijd. Op een leeftijd van bijvoorbeeld 65 jaar gaat deze bovengrens tot onder de 10 kHz. Het gehoor is het gevoeligst voor frequenties tussen 1 en 4 kHz. Binnen dit bereik hoort men het best. Hierdoor worden veranderingen van de equalizerinstellingen in dit bereik duidelijker waargenomen dan veranderingen voor de hoge en de lage frequenties.

De figuur op pagina 3 toont de grondtonen en de harmonischen van sommige muziekinstrumenten en van de menselijke stem. Het grondtoonbereik (wit) geeft aan welke toonhoogte gespeeld kan worden. Het harmonische bereik (grijs) toont de frequenties die verantwoordelijk zijn voor de klankkleur van het instrument.

### 6.3 Instellen van het frequentiebereik

**Opgelet!** Bij een grote versterking vooral van de bas- en tweeterbereiken kunnen luidsprekers snel overbelast en beschadigd worden.

Extra equalizers in het Hifi-systeem, bijvoorbeeld op de versterker, moeten eerst op nul (middelste stand) geplaatst worden en mogen niet meer veranderd worden.

- 1) Druk de toetsen EQ (2) in. Hierdoor worden de instellingen geactiveerd. Zolang de regelaars in de middelste positie staan, verandert de klank niet.
- 2) De L-CUT-toetsen (5) moeten ingedrukt worden. Hierdoor wordt het subsonische

filter geactiveerd, tegelijkertijd zijn de basluidsprekers beschermd tegen frequenties die te laag zijn.

- 3) De RANGE-toetsen (4) mogen aanvankelijk niet ingedrukt worden. De groene LED "±6" licht op en het bereik van de regelaars (1) wordt op ±6 dB geplaatst. Het niveau kan zeer precies ingesteld worden. Is het 6 dB-bereik niet voldoende, plaats dan eerst de regelaars (1) opnieuw in de middelste stand en plaats het regelbereik in de stand ±12 dB met de toets RANGE (4). Nu licht de rode LED "±12" op.
- 4) De individuele regelaars voor het niveau van het frequentiebereik (1) moeten voor ieder kanaal afzonderlijk als volgt ingesteld worden:

#### 6.3.1 Subwoofer-bereik (25 Hz, 40 Hz)

Er is nauwelijks een instrument dat zulke lage frequenties produceert. De regelaars voor dit bereik dienen om eventuele storgeluiden (bijvoorbeeld plaatruis van draaitafels, subsonische storingen) te onderdrukken en moeten hiervoor minimaal ingesteld worden.

#### 6.3.2 Basbereik (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

Veel muziekinstrumenten hebben hun grondtoon in dit bereik. Wanneer dit bereik teveel versterkt wordt, dan geeft dit aanleiding tot een vette, dreunende klank. Teveel verzwakken geeft een dunne, futloze klank.

Bij een ongunstige opstelling van de luidsprekers (bv. in de hoeken van een kamer, te dicht bij de wand, of in boekenplanken op de grond) wordt de bas teveel versterkt. Dit kan met de verschillende regelaars gecorrigeerd worden.

#### 6.3.3 Middentonenbereik (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz)

In dit bereik is het menselijke gehoor het gevoeligst en veranderingen in de instellingen van de equalizer kunnen hier het duidelijkst gehoord worden. Vooral bij pop en gedeeltelijk ook bij radio-uitzendingen wordt dit bereik versterkt om een meer agressief effect te verkrijgen resp. om de verstaanbaarheid van de stem te verhogen. Bij verzwakking verkrijgt men een meer natuurlijke weergave.

Anderzijds kan een versterking indien nodig een solo-instrument of een vocaalklank resp. de stem meer naar voor brengen.

#### 6.3.4 Hogetonenbereik (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

Binnen dit bereik bevinden zich veel harmonischen van de instrumenten. Hier wordt bepaald of een weergave transparant en duidelijk of diffuus en dof klinkt. Aangezien zachte materialen (bv. gordijnen, kussens, dik tapijt) speciaal deze frequenties verzwakken, kan versterking dit verlies opvangen.

### 6.3.5 Supertweeter-bereik (16 kHz)

Vele, vooral oudere mensen kunnen dit bereik niet meer waarnemen. Als ook deze frequenties verzwakt worden door de kamerinrichting dan kan men door versterking de weergave een klein beetje briljanter doen klinken.

Anderzijds kan men door verzwakking storende interferenties uifilteren, bijvoorbeeld bij een slechte cassette-opname of radio-ontvangst.

### 6.4 Ingangsniveau

Nadat alle niveaus van de verschillende frequentiebereiken optimaal zijn ingesteld, dient u de regelaars LEVEL (6) zodanig bij te regelen dat het volume niet verandert bij het overbruggen van de equalizer met de toetsen EQ (2) [niet ingedrukt]. Wanneer het ingangsniveau te hoog is, bv. wanneer de LED's PEAK (3) oplichten, dan moet dit teruggebracht worden.

## 7 Technische gegevens

Frequentiebereik: . . . . . 10–20 000 Hz

Regelbereik: . . . . . instelbaar ±6/±12 dB

Regelfrequenties: . . . . . 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Subsonisch filter

(Low Cut): . . . . . 20 Hz/–3 dB

Ingangen: . . . . . 0,775 V/50 kΩ

Uitgangen: . . . . . 0,775 V/600 Ω

Signaal/Ruis-  
verhouding: . . . . . > 66 dB

THD: . . . . . < 0,1 %

Voedingsspanning: . . . . . 230 V/50 Hz

Vermogensverbruik: . . . . . max. 50 VA

Afmetingen zonder voet:

(W × H × D): . . . . . 482 × 44,5 × 165 mm,  
1 HE


Gewicht: . . . . . 2,5 kg

Stekkers

In-/uitgangen 6,3-mm jack	Ingangen XLR	Uitgangen XLR
GND = massa – = signaal – + = signaal +	1 = massa 2 = signaal + 3 = signaal –	

Wijzigingen voorbehouden.

*Deze gebruiksaanwijzing is door de auteurswet beschermd eigendom van MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Een reproductie – ook gedeeltelijk – voor eigen commerciële doeleinden is verboden.*



## Ecualizador Estéreo de 15 Bandas

Estas instrucciones de funcionamiento van dirigidas a usuarios con conocimientos básicos en audio. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato y guárdelas para usos posteriores.

### 1 Vista General

#### 1.1 Panel frontal

- 1 Controles para amplificar y atenuar el nivel de rango de frecuencias correspondiente
- 2 Botones EQ con indicadores LED para activar los ajustes del ecualizador  
Botón pulsado: se aplican los ajustes para el canal correspondiente  
Botón no pulsado: el canal correspondiente está punteado
- 3 Indicador LED de sobrecarga PEAK
- 4 Interruptor selector RANGE con indicadores LED para los rangos de ajuste de los controles de ecualizador (1)  
Botón no pulsado: rango  $\pm 6$  dB  
Botón pulsado: rango  $\pm 12$  dB
- 5 Filtro subsónico activado/desactivado (Low Cut) 20 Hz/–3 dB, con indicadores LED  
Botón pulsado: Filtro activado  
Botón no pulsado: Filtro desactivado
- 6 Control LEVEL para el nivel de entrada
- 7 Interruptor POWER

#### 1.2 Panel posterior

- 8 Cable de corriente para la conexión a un enchufe (230V/50 Hz)
- 9 Interruptor GROUNDLIFT para separar la masa de señal de la masa de carcasa y para evitar bucles de masa  
Posición LIFT: masa de señal y masa de carcasa separadas  
Posición GND: masa de señal y masa de carcasa conectadas
- 10 Entradas asimétricas vía tomas RCA
- 11 Salidas asimétricas vía tomas RCA
- 12 Salidas simétricas vía tomas jack 6,3 mm
- 13 Salidas simétricas vía tomas XLR
- 14 Entradas simétricas vía tomas jack 6,3 mm
- 15 Entradas simétricas vía tomas XLR

## 2 Notas de Seguridad

El aparato cumple con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo **CE**.

**ADVERTENCIA** El aparato utiliza un voltaje peligroso. Deje el mantenimiento para el personal cualificado y no inserte nunca nada en las rejillas de ventilación. El manejo inexperto puede provocar una descarga.



- **¡Precaución!** Una amplificación excesiva de los niveles de rangos de frecuencias, en particular en los rangos de frecuencias agudas y graves, puede sobrecargar los altavoces y dañarlos.
- El aparato está adecuado sólo para utilizarlo en interiores. Protéjalo contra goteos, salpicaduras, humedad elevada y calor (rango de temperatura ambiente admisible: 0–40 °C).
- No coloque ningún recipiente con líquido encima del aparato, p. ej. un vaso.
- No utilice el aparato y desconecte inmediatamente la toma de corriente del enchufe si:
  1. El aparato o el cable de corriente están visiblemente dañados.
  2. El aparato ha sufrido daños después de una caída o accidente similar.
  3. No funciona correctamente.
 Sólo el personal cualificado puede reparar el aparato bajo cualquier circunstancia.
- Un cable de corriente dañado solo puede repararse por el personal cualificado.
- No tire nunca del cable de corriente para desconectarlo de la toma, tire siempre del conector.
- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza; no utilice nunca ni agua ni productos químicos.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si el aparato se utiliza para otros fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se conecta o se utiliza adecuadamente o si no se repara por expertos.



Si va a poner el aparato definitivamente fuera de servicio, llévalo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

## 3 Aplicaciones

El ecualizador MEQ-115/SW está especialmente diseñado para adaptar un sistema de música a la acústica arquitectónica. Incluye dos canales, cada uno con 15 controles para amplificar y atenuar los niveles de rango de frecuencias entre 25 Hz y 16 kHz. El rango de ajuste de los controles puede seleccionarse:  $\pm 6$  dB ó  $\pm 12$  dB. Debido a su versatilidad de ajustes, el ecualizador MEQ-115/SW también se puede utilizar para efectuar otros ajustes de respuesta de frecuencia en aparatos con niveles de línea.

## 4 Colocación

El ecualizador está diseñado para instalarse en un rack (482 mm/19”), pero también puede colocarse en una mesa o en muebles de pared a pared, por ejemplo. Para la instalación en un rack se necesita una altura de 1 U (1 unidad = 44,45 mm).

## 5 Conexión del Ecualizador

El ecualizador puede instalarse según convenga, p. ej. entre preamplificador y amplificador de potencia, entre mezclador y amplificador de potencia o en una vía de efectos de un mezclador.


Entradas y salidas separadas están disponibles para el canal 1 y el canal 2. Para no confundir los canales en el modo estéreo, se recomienda siempre utilizar el canal 1 para el canal izquierdo y el canal 2 para el canal derecho.

### 5.1 Entradas

La señal de entrada debe ser de nivel de línea. Para cada canal se puede utilizar las tomas XLR (15), las tomas jack 6,3 mm (14) o las tomas RCA (10). Las tomas XLR y las tomas jack 6,3 mm son simétricas, pero también se puede conectarlas de manera asimétrica: Conecte los pines 1 y 3 del conector XLR o conecte los contactos para “GND” (masa) y señal “–” del conector jack 6,3 mm.

### 5.2 Salidas

Para cada canal se puede utilizar las tomas XLR (13), las tomas jack 6,3 mm (12) o las tomas RCA (11). Las tomas XLR y las tomas jack 6,3 mm son simétricas, pero también se puede conectarlas de manera asimétrica independientemente de las entradas: No conecte el pin 3 del conector XLR o el contacto para la señal “–” del conector jack 6,3 mm.



### 5.3 Conexión a la red

Finalmente, conecte el ecualizador a un enchufe (230V/50Hz). Antes de conectar el ecualizador por primera vez, ponga todos los controles en la posición media y desenchaje los botones EQ (2) (botones no pulsados).

## 6 Ajuste del Ecualizador

### 6.1 Conexión / Interruptor Groundlift

- 1) Antes de conectar el ecualizador por primera vez, ponga todos los controles en la posición media y desenchaje los botones EQ (2) (botones no pulsados).
- 2) Conecte el ecualizador con el interruptor POWER (7). Unos indicadores LED empiezan a brillar (dependiendo de los preajustes).
- 3) Si hay un zumbido debido a un bucle de masa (p. ej. conexión de masa desde la carcasa vía el rack hasta otra carcasa), ponga el interruptor GROUNDLIFT (9) en la posición LIFT. Así, se separa la masa de señal de la masa de carcasa.
- 4) Aplique una señal de entrada al ecualizador. Si uno de los indicadores LED PEAK (3) empieza a brillar, utilice el control LEVEL (6) para reducir el nivel de entrada del canal correspondiente.

### 6.2 Información general sobre los rangos de frecuencia

El rango de percepción del oído humano es aproximadamente entre 20 Hz y 20 kHz; generalmente, el límite superior varía con la edad. A los 65 años, por ejemplo, este límite suele descender por debajo de 10 kHz. La mayor sensibilidad del oído humano es aproximadamente entre 1 y 4 kHz. Por lo tanto, puede oírse las modificaciones de los ajustes del ecualizador en este rango más claramente que las modificaciones realizadas en las frecuencias agudas o graves.

La figura en la página 3 muestra las frecuencias fundamentales y los armónicos de varios instrumentos musicales así como también de la voz humana. El rango fundamental (blanco) indica los tonos que se pueden reproducir. El rango armónico (gris) indica las frecuencias responsables del sonido característico de cada instrumento.

### 6.3 Ajuste del nivel de rango de frecuencias

**¡Precaución!** Una amplificación excesiva de los niveles de rangos de frecuencias, en particular en los rangos de frecuencias agudas y graves, puede sobrecargar los altavoces y dañarlos.

Primero, ponga los ecualizadores adicionales en el sistema de música, por ejemplo en el amplificador, en cero (posición media) y no los modifique después.

- 1) Pulse los botones EQ (2) para activar los ajustes. Mientras todos los controles estén en la posición media, el sonido no se cambiará.

- 2) Los botones L-CUT (5) deberían estar pulsados. Así, el filtro subsónico está activado y los altavoces de graves están protegidos de las frecuencias demasiado bajas.

- 3) Los botones RANGE (4) no deberían estar pulsados por el momento. El indicador LED verde "±6" brilla y se ha seleccionado un rango de ajuste de ±6 dB para los controles (1); así, se puede ajustar los niveles con mucha precisión. Si el rango de ajuste de 6 dB no es suficiente, primero ponga el control en la posición media y entonces utilice los botones RANGE (4) para seleccionar ±12 dB. El indicador LED rojo "±12" empieza a brillar.

- 4) Ponga los controles individuales del nivel de rango de frecuencias separadamente para cada canal en la forma siguiente:

#### 6.3.1 Rango subwoofer (25 Hz, 40 Hz)

Es muy poco frecuente encontrar instrumentos que produzcan este tipo de frecuencias graves. Los controles en este rango se utilizan generalmente para suprimir interferencias (p. ej. sonido subsónico, temblores de giradiscos) y deben ajustarse en la zona negativa (baja).

#### 6.3.2 Rango grave (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

Muchos instrumentos musicales tienen sus frecuencias fundamentales en este rango. Se se amplifica este rango mucho, se obtiene un sonido sólido y con cuerpo. Si se atenúa mucho, el sonido será frágil y sin firmeza.

Si los altavoces se colocan desfavorablemente (p. ej. en las esquinas de la habitación o demasiado encarado hacia la pared), los graves tienden a amplificarse; en este caso, utilice un o múltiples controles para compensarlo.

#### 6.3.3 Rango medio (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz)

En este rango, el oído humano es lo más sensible. Por lo tanto, pueden oírse las modificaciones de los ajustes del ecualizador en este rango lo más claramente. Especialmente en la música pop y para ciertas emisiones de radio, este rango se amplifica para realizar efectos más agresivos y para mejorar la inteligibilidad del habla. Atenúe estas frecuencias para obtener una reproducción más natural.

Por otra parte, se puede, si es necesario, amplificar las frecuencias para poner un instrumento solista, la canción o un discurso en primer plano.

#### 6.3.4 Rango agudo (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

Los armónicos de muchos instrumentos musicales son en este rango de frecuencias; define si la reproducción es transparente y clara o difusa y diluida. Los materiales blandos (p. ej. cortinas, mueble tapizado, alfombras) atenúan

estas frecuencias sustancialmente. Amplifique las frecuencias para compensar estas pérdidas.

#### 6.3.5 Rango más agudo (16 kHz)

Mucha gente, especialmente la gente de más edad, no puede percibir este rango de frecuencias. Muchas de estas frecuencias se atenúan con la decoración de la habitación; amplificándolas, se conseguirá una reproducción aún más brillante.

Por otra parte, si se atenúan estas frecuencias, se pueden filtrar interferencias, p. ej. en caso de grabaciones de casete de baja calidad o en caso de baja calidad de recepción en emisiones de radio.

### 6.4 Niveles de entrada

Una vez todos los niveles de rango de frecuencias ajustados en sus valores óptimos, los controles LEVEL (6) deberían ajustarse de manera que el volumen no se cambie cuando se desenchaje los botones EQ (2) para puntear el ecualizador. No obstante, reduzca el volumen si el nivel de entrada es demasiado alto y los indicadores LED PEAK (3) empiezan a brillar.

## 7 Especificaciones

Rango de frecuencias: . . . 10–20 000 Hz

Rango de control: . . . . . conmutable; ±6/±12 dB

Frecuencias de control: . 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Filtro subsónico

(Low-Cut): . . . . . 20 Hz/–3 dB

Entradas: . . . . . 0,775 V/50 kΩ

Salidas: . . . . . 0,775 V/600 Ω

Relación señal/ruido: . . . > 66 dB

THD: . . . . . < 0,1 %

Alimentación: . . . . . 230 V/50 Hz

Consumo: . . . . . 10 VA máx.

Dimensiones, sin pies

(B × H × P): . . . . . 482 × 44,5 × 165 mm,  
1 unidad de rack


Peso: . . . . . 2,5 kg

Conectores

Entrada/Salida jack 6,3 mm	Entrada XLR	Salida XLR
GND = masa – = señal – + = señal +	1 = masa 2 = señal + 3 = señal –	

Sujeto a modificaciones técnicas.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toda reproducción mismo parcial para fines comerciales está prohibida.



## Equalizador MEQ-115/SW

Estas instruções são destinadas a usuários com conhecimentos básicos em áudio. Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de operar o aparelho e guarde-as para referência futura.

### 1 Comandos e Ligações

#### 1.1 Painel da Frente

- 1 Controlos para aumentar ou atenuar o nível da banda de frequência
- 2 Tecla EQ com LED para activar os ajustes do equalizador  
Tecla premida: Todos os ajustes estão efectivos  
Tecla desligada: Sem equalizador
- 3 LED de picos PEAK
- 4 Selector RANGE com LEDs para a escala de controlo dos controlos do equalizador (1)  
Tecla desligada: Escala de controlo  $\pm 6$  dB  
Tecla premida: Escala de controlo  $\pm 12$  dB
- 5 Filtro subsónico 20 Hz/−3 dB (corte baixo low cut)  
Tecla carregada: Filtro Ligado  
Tecla desligada: Filtro Desligado
- 6 Controles LEVEL dos níveis de entrada
- 7 Interruptor geral de potência POWER

#### 1.2 Painel da Rectaguarda

- 8 Cabo de corrente para ligação a 230 V/50 Hz
- 9 Comutador GROUNDLIFT para separar a terra do sinal da caixa.  
Posição LIFT: A terra do sinal e da caixa estão separadas  
Posição GND: A terra do sinal e da caixa estão ligadas em comum
- 10 Entrada não balanceada por Jack RCA
- 11 Saída não balanceada por Jack RCA
- 12 Saída balanceada por Jack de 1/4"
- 13 Saída balanceada por Jack de XLR
- 14 Entrada balanceada por Jack de 1/4"
- 15 Entrada balanceada por Jack XLR

### 2 Recomendações

Esta unidade corresponde a todas as directivas relevantes da UE e, portanto, é marcada com CE.

#### ATENÇÃO



Esta unidade usa tensão da rede perigosa. Para evitar um choque mortal, não abra a caixa. Entregue a assistência, apenas a pessoal devidamente autorizado. Além disso, se a unidade for aberta, a garantia expira.

- **Cuidado!** Com amplificação excessiva, principalmente dos baixos e dos agudos, os altifalantes podem ficar rapidamente sobrecarregados e ser destruídos.
- A unidade está preparada para funcionar somente em interiores. Projeja-a contra água, humidade alta e color (a temperatura admissível para funcionamento é de 0–40 °C).
- Não coloque copos com líquido sobre a unidade.
- Não ponha a unidade em funcionamento e retire imediatamente a ficha da tomada se:
  1. Verificar alguma avaria na unidade ou no cabo de alimentação de corrente.
  2. Ocorrer alguma avaria depois de uma queda ou acidente similar.
  3. Verificar mau funcionamento.
 Em qualquer dos casos a unidade só deve ser reparada por pessoal habilitado
- Um cabo avariado só deve ser reparado pelo fabricante ou pessoal devidamente qualificado.
- Nunca desligue a ficha da tomada, puxando pelo cabo de energia, sempre agarre a ficha.
- Para limpeza use apenas um pano seco, macio e nunca água ou produtos químicos.
- Se a unidade for usada para fins diferentes daqueles a que se destina, ligada incorrectamente, manuseada de forma errada ou reparada por pessoal não qualificado, não assumiremos qualquer responsabilidade por possíveis avarias, pessoais ou materiais.



Se a unidade for posta fora de serviço definitivamente, entregue-a num local especial para reciclagem.

### 3 Aplicações

O equalizador MEQ-115/SW destina-se principalmente a ser ligado a um sistema HI-FI de uma sala acústica. Para isso, estão previstos dois canais, com 15 controlos para aumentar ou atenuar os níveis da banda de frequência na escala de 25 Hz a 16 000 Hz. A escala pode ser comutada deste  $\pm 6$  dB a  $\pm 12$  dB. Devido às possibilidades de ajuste, o MEQ-115/SW, pode também ser usado para qualquer correcção e ajuste de unidades com nível de linha.

### 4 Montagem

O equalizador está preparado para montagem numa rack (482 mm/19"), mas também pode ser usado numa mesa ou outro lugar. Para outras colocações os suportes podem ser retirados. Para a instalação em rack é necessário a altura de um espaço de rack (= 44,5 mm).

### 5 Ligações

O equalizador pode ser colocado entre o pré-amplificador e o amplificador de potência, entre o misturador e o amplificador de potência, ou numa linha de efeitos de um misturador.


As entradas e saídas são separadas para o canal 1 e 2. De forma a não misturar os canais com operações em estéreo, é conveniente usar sempre o canal 1, para o canal esquerdo e o canal 2 para o canal direito.

#### 5.1 Entradas

O sinal de entrada tem de ter nível de linha. Como entrada para cada canal, podem usar-se Jacks XLR (15) e Jacks de 1/4" (14), ou Jacks RCA (10). Os Jacks XLR e 1/4" são balanceados, mas podem também ser ligados não balanceados. Para isso ligue os pinos 1 e 3 da ficha XLR e os contactos "GND" (terra) e o sinal "-" na ficha de 1/4".

#### 5.2 Saídas

Para as saídas podem usar-se Jacks XLR (13) e Jacks 1/4" (12) ou Jacks RCA (11). Os XLR e 1/4", são balanceados, mas podem também ser ligados não balanceados, independentes da entrada. Para isso não ligue o pino 3 na ficha XLR, o contacto para sinal "-" no Jack 1/4".



### 5.3 Ligação á corrente

Finalmente, ligue o equalizador a uma tomada de 230V/50Hz. Antes disso coloque todos os controlos na posição média, e liberte as teclas EQ (2).

## 6 Ajuste do Equalizador

### 6.1 Ligação

- 1) Antes de ligar, coloque todos os controlos na posição média e liberte as teclas EQ (2).
- 2) Ligue o equalizador com o interruptor POWER (7).
- 3) Se houver ruído, por exemplo: por uma ligação de terra de caixa para outra caixa, através do rack, coloque o interruptor de terra (9), na posição LIFT. Com isto a terra do sinal fica separada da terra da caixa.
- 4) Passe para o igualizador um sinal de entrada. Se o LED PEAK (3) acender, reduza o nível de entrada em ambos os canais com o controlo LEVEL (6).

### 6.2 Informação geral das escalas de frequência

A gama do ouvido humano, abrange aproximadamente dos 20Hz aos 20000Hz. O limite máximo depende da idade. Na idade dos 65 anos, este limite cai abaixo dos 10000Hz. A maior sensibilidade do ouvido é aproximadamente entre os 1000 e 4000Hz. Nesta escala há a melhor audição. Portanto, as mudanças de ajuste do equalizador, podem ser percebidas mais facilmente nesta escala do que as alterações nas frequências altas ou baixas.

A ilustração na página 3 mostra as fundamentais e harmónicas de alguns instrumentos musicais, assim como da voz humana. A escala fundamental (branca), indica qual o tom a ser tocado. A escala harmónica (cinzenta), mostra as frequências responsáveis pelas características sonoras dos instrumentos.

### 6.3 Ajuste no nível de escala de frequência

**Atenção!** O aumento excessivo dos níveis da banda de frequências, principalmente dos baixos e no tweeter provoca sobrecarga nos altifalantes e podem destruí-los.

Os equalizadores adicionais nos sistemas de HI-FI, devem ser colocados na posição média, e nunca mais serem mudados.

- 1) Carregue na tecla EQ (2). Os ajustes ficam activados. Enquanto os controlos estão ainda na posição média, o tom não muda.
- 2) A tecla L-CUT (5) deve ser carregada. Isto activa o filtro subsónico e ao mesmo tempo os altifalantes de graves estão protegidos contra as frequências demasiado baixas.
- 3) Inicialmente as teclas RANGE (4), não devem ser premidas, ao principio. O LED verde "±6", acende e com isto a escala de

controlo (1), está nos ±6 dB. É possível um ajuste de nível fino. Se a escala de controlo dos 6 dB, não é suficiente, coloque primeiro, os controlos (1) novamente na posição média e então ligue a escala de controlo para ±12 dB com as teclas RANGE (4). Agora acende-se o LED vermelho "±12"

- 4) Os controlos individuais para o nível de escala de frequência (1), devem ser ajustados separadamente para cada canal, como se segue.

#### 6.3.1 Escala subwoofer (25 Hz, 40 Hz)

Há alguns instrumentos que produzem estas frequências tão baixas. Os controlos para esta escala, servem para suprimir possíveis ruídos de interferências, como ruídos de gira-discos, ruído subsónico, etc, e devem para isso ser deslocados para a escala de ajuste negativo (baixo).

#### 6.3.2 Escala de baixos (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

Muitos instrumentos musicais tem as fundamentais nesta escala. Se esta escala for muito aumentada, há um som espesso, turvo. Se for muito atenuada, resulta num som fraco, ténue sem relevo.

Se os altifalantes forem mal colocados, num canto da sala, muito próximo da parede, etc., o grave é demasiado aumentado e pode ser igualizado com um ou mais controlos.

#### 6.3.3 Escala Média (400 Hz, 630 Hz, 1000 Hz, 1600 Hz, 2500 Hz)

Nesta escala o ouvido humano é mais sensível e alterações no ajuste do equalizador podem ser percebidas mais claramente. Especialmente na escala pop e nas emissões de rádio, esta escala é aumentada para obter um efeito mais agressivo, para aumentar a percepção da voz. Com atenuação, pode obter-se uma reprodução mais natural, novamente.

Por outro lado, pode fazer realçar um instrumento ou a voz, se necessário.

#### 6.3.4 Escala Tweeter (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

Como nesta escala há muitas harmónicas de instrumentos, definese aqui se a reprodução é clara ou difusa e baça. Como os materiais macios, como cortinas, carpetes espessos, estofos atenuam especialmente estas frequências, aumentando-as pode atenuar-se essa perda.

#### 6.3.5 Escala Super Tweeter (16 kHz)

Muita gente, especialmente pessoas de idade, já não são mais capazes de ouvir esta escala. Como também estas frequências, são atenuadas pelos móveis e decorações, aumenta-las torna a reprodução um pouco mais brilhante. Por outro lado, a atenuação pode filtrar ruídos de interferências exteriores, como cassetes com má gravação ou emissões de rádio de fraca qualidade.

### 6.4 Nível de entrada

Depois de ajustados todos os níveis de frequência, os controlos LEVEL (6), deve ser ajustado de forma que o volume não se altere quando se desliga o equalizador, libertando a tecla EQ (2). Se o nível de entrada estiver demasiado elevado o LED PEAK (3) acende, nesta situação deve ser reduzido.

## 7 Especificações

Escala de frequências: . . . 10 a 20000 Hz

Escala de controlo: . . . . .comutável para ±6 dB/±12 dB

Frequências

controladas: . . . . . 2 x  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Filtro subsónico

(corte baixo): . . . . . 20 Hz/−3 dB

Entradas: . . . . . 0,775 V/50 kΩ

Saídas: . . . . . 0,775 V/600 Ω

Relação sinal/ruído: . . . . . > 66 dB

Distorção: . . . . . < 0,1 %

Alimentação: . . . . . 230 V/50 Hz

Consumo: . . . . . máx. 10 VA


Dimensões (L x A x P): . 482 x 44,5 x 165 mm,  
1 Espaços de rack

Peso: . . . . . 2,5 kg

Conectores

Input/Output 6,3 mm jack	Input XLR	Output XLR
GND = ground − = signal − + = signal +	1 = ground 2 = signal + 3 = signal −	

Sujeito a alterações técnicas.



## MEQ-115/WS

Denne betjeningsmanual er beregnet for brugere med basis viden indenfor audioteknologi. Læs venligst betjeningsmanualen nøje igennem før brug og gem den til senere brug.

### 1 Oversigt

#### 1.1 Forside

- 1 Kontrol til fremhævelse eller dæmpning af de pågældende frekvensbåndniveauer
- 2 Omskifter EQ med lysdiodeindikator til aktivering af equalizerindstillingerne  
Knap nedtrykket: Indstillingerne for den pågældende kanal er virksomme  
Knap ikke nedtrykket: Den pågældende kanal er inaktiv
- 3 Overstyringsindikator PEAK
- 4 Omskifter RANGE med lysdiodeindikator for equalizerkontrollens reguleringsområde (1)  
Knap ikke nedtrykket: Reguleringsområde  $\pm 6$  dB  
Knap nedtrykket: Reguleringsområde  $\pm 12$  dB
- 5 Basafskærings-filter ind/ud (Low cut) 20 Hz/–3 dB med lysdiodeindikator  
Knap nedtrykket: Filter aktiveret  
Knap ikke nedtrykket: Filter frakoblet
- 6 Indgangs-niveauregulering LEVEL
- 7 Tænd/sluk knap POWER

#### 1.2 Bagsiden

- 8 Netledning for 230V/50Hz tilslutning
- 9 Omskifter GROUNDLIFT til hævet stel til adskillelse af "signalstel" fra "kabinetstel", for at undgå brumsløjfer  
LIFT stilling: Signal- og kabinetstel er adskilt  
GND stilling: Signal- og kabinetstel er fælles
- 10 Ubalancerede indgange via RCA-bøsninger
- 11 Ubalancerede udgange via RCA-bøsninger
- 12 Balancerede udgange via 6,3 mm jackbøsninger
- 13 Balancerede udgange via XLR-bøsninger
- 14 Balancerede indgange via 6,3 mm jackbøsninger
- 15 Balancerede indgange via XLR-bøsninger

## 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle nødvendige EU direktiver og er derfor **CE** mærket.

### ADVARSEL



Enheden benytter livsfarlig netspænding. Udfør aldrig nogen form for modifikationer på produktet og indfør aldrig genstande i ventilationshullerne, da du dermed risikere at få elektrisk stød.

- **Forsigtig!** Ved overdreven fremhævelse af bas- og diskantområdet kan højttalerne hurtigt blive overbelastede eller beskadigede.
- Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt enhederne mod vanddråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt temperaturområde i drift 0–40°C).
- Undgå at placere væskefyldte genstande, som f. eks. glas, ovenpå enheden.
- Anvend ikke apparatet og træk straks netstikket ud af kontakten hvis:
  1. Der er synlige skader på apparatet eller netkablet.
  2. En skade er opstået efter apparatet er tåbt eller tilsvarende hændelse.
  3. Der er fejlfunktioner.
 Apparatet skal under alle omstændigheder repareres af autoriseret personel.
- Et beskadiget netkabel må kun repareres af producenten eller af autoriseret personel.
- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, tag fat i selve stikket.
- Til rengøring må der kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.
- Hvis enheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.



Hvis enheden skal tages ud af drift for bestandigt, skal den bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

## 3 Anvendelsesmuligheder

MEQ-115/SW equalizeren er hovedsageligt udviklet til at tilpasse et musik anlæg til lytterummets akustik. Til dette brug er equalizeren forsynet med 15 kontroller til fremhævelse og dæmpning af frekvensbåndniveauer i området fra 25 Hz til 16 kHz. Disse kontrollers reguleringsområde kan omstilles fra  $\pm 6$  dB til  $\pm 12$  dB. På grund af de mangfoldige indstillingsmuligheder kan MEQ-115/SW også anvendes til korrektion af frekvensgangen og -tilpasningen på apparater med linieniveau.

## 4 Placeringsmuligheder

Equalizeren er beregnet til placering i et rack (482 mm/19"). Hvis en anden placering ønskes, f. eks. som bordmodel, kan sidebeslagene skrues af. Ved installation i rack kræves en højde på 1 unit (= 44,5 mm).

## 5 Tilslutning af equalizer

Equalizeren kan efter ønske indkobles mellem forforstærker og effektforstærker, mellem mixerpult og effektforstærker eller i en mixerpults effektkanal.

Ind- og udgangene er adskilte for kanal 1 og 2. For at undgå blanding af kanalerne ved stereogengivelse anbefales det altid at benytte kanal 1 til den venstre kanal og kanal 2 til den højre kanal.

### 5.1 Indgange


Indgangssignalet skal have linieniveau. For hver kanal kan man som indgang anvende XLR-bøsningerne (15), jackbøsningerne (14) eller phonobøsningerne (10). XLR- og jackbøsningerne er balancerede, men kan også tilsluttes ubalanceret. I så fald skal ben 1 og 3 på XLR-stikket forbindes, henholdsvis kontakten til "GND" (stel) og signal "-" forbindes på jackstikket.

### 5.2 Udgange

Som udgang kan for hver kanal enten anvendes XLR-bøsningerne (13), jackbøsningerne (12) eller phonobøsningerne (11). XLR- og jackbøsningerne er balancerede, men kan uafhængigt af indgangene tilsluttes ubalanceret. I så fald skal ben 3 på XLR-stikket henholdsvis kontakten til signal "-" ikke forbindes.

### 5.3 Net- og steltilslutning

Til sidst tilsluttes equalizeren en stikkontakt (230V/50 Hz). Inden første ibrugtagning skal alle kontroller stilles i midterstilling, og knapperne EQ (2) må ikke være nedtrykket.



## 6 Indstilling af equalizeren

### 6.1 Indkobling/ omskifter til hævet stel

- 1) Inden første ibrugtagning stilles alle kontroller i midterstilling og knapperne EQ (2) må ikke være nedtrykket.
- 2) Equalizeren tændes med POWER knappen (7). Afhængigt af forudindstillingerne lyser nogle af lysdioderne som driftindikatorer.
- 3) Hvis der opstår brum, f. eks. på grund af en brumsløjfe (stelforbindelse fra kabinettet via racket til et andet kabinet), skal kontakten (9) stilles i LIFT stilling. Derved adskilles "signalstel" fra "kabinetsstel".
- 4) Forbind et indgangssignal til equalizeren. Når en af lysdioderne PEAK (3) lyser op, skal indgangsniveauet for den pågældende kanal formindskes med kontrollen LEVEL (6).

### 6.2 Generel oplysning om frekvensområdet

Det menneskelige høreområde rækker fra ca. 20 Hz til ca. 20 kHz, dog afhænger den øvre grænse stærkt af alderen. For personer over 65 år er denne grænse under 10 kHz. Ørets største følsomhed ligger i området fra 1 til 4 kHz. Man hører derfor bedst i dette område. Derfor er forandringer i equalizerindstillingen mere hørbare i dette område end ved dybe eller høje frekvenser.

Billede på side 3 viser grund- og overtoner for musikinstrumenter såvel som for den menneskelige stemme. Grundtoneområdet (hvidt) viser, hvilken tonehøjde, der kan spilles. Overtoneområdet (gråt) viser de frekvenser, der er karakteristiske for de enkelte instrumenters klang.

### 6.3 Indstilling af frekvensområdeniveauet

**Forsigtig!** Ved overdrevet fremhævelse af bas- og diskantområdet kan højttalerne hurtigt blive overbelastet eller beskadiget.

Ekstra tonekontroller i et musikanlæg, f. eks. i en forstærker skal først stilles i nulstilling (midterstilling) og bør herefter ikke røres.

- 1) Tryk på EQ knapperne (2). Herved aktiveres indstillingerne. Så længe alle kontroller stadig er i midterstilling, ændres klangen ikke.
- 2) Knapperne L-CUT (5) skal være nedtrykket. Så er basafskæringen aktiveret, og bashøjttaleren er samtidig beskyttet mod for dybe frekvenser.
- 3) I begyndelsen skal knapperne RANGE (4) ikke være nedtrykket. Den grønne lysdiode "±6" lyser, så er reguleringsområdet for kontrollen (1) på ±6 dB. Niveauet kan indstilles meget nøjagtigt. Hvis ±6 dB området

ikke er tilstrækkeligt, stilles kontrollen (1) først i midterstilling, og herefter indkobles ±12 dB området med knappen RANGE (4). Den røde lysdiode "±12" lyser nu.

- 4) De enkelte kontroller for frekvensbåndniveauer (1) skal indstilles separat for hver kanal således:

#### 6.3.1 Subwoofer-området (25 Hz, 40 Hz)

Der er næppe instrumenter, der frembringer så dybe frekvenser. Kontrollerne til dette område er beregnet til undertrykkelse af eventuelle forstyrrelser (f. eks. rummel fra pladespillere, subsonisk støj) og skal derfor stilles til det lavere (negative) justeringsområde.

#### 6.3.2 Basområdet (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

Mange musikinstrumenter har deres grundtoner i dette område. Hvis dette område fremhæves for kraftigt, fås en tyk, mumlende lyd-gengivelse. Hvis området dæmpes for kraftigt, bliver lyden tynd og kraftløs.

Ved ugunstig placering af højttalerne (f. eks. i rummets hjørner, for tæt på væggen eller reolkasser på gulvene) kan der ske uønsket basfremhævelse. Dette kan reguleres med en eller flere af kontrollerne.

#### 6.3.3 Mellemtoneområdet (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz)

I dette område er det menneskelige øre mest følsomt, og forandringer i indstillingen høres derfor tydeligt. Særligt ved popmusik og til dels ved radioudsendelser fremhæves dette toneområde for at opnå en mere hørbar virkning og fremme taleforståeligheden. Ved dæmpning af området kan man opnå en naturlig gengivelse.

På den anden side kan en fremhævelse bringe et soloinstrument eller en sang henholdsvis tale mere i forgrunden, hvis dette ønskes.

#### 6.3.4 Diskantområdet (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

Her ligger mange instrumenters overtoner, og dette område bestemmer derfor, om gengivelsen skal lyde gennemsigtig og klar eller diffus og dump. Da bløde materialer (f. eks. forhæng, polstermøbler, tykke tæpper) dæmper disse frekvenser, kan en fremhævelse med equalizerens kontroller udligne dette tab.

#### 6.3.5 Øverste diskantområde (16 kHz)

Mange, særligt ældre mennesker, kan slet ikke mere høre dette område. Men da disse frekvenser også dæmpes af rumindretningen, lyder gengivelsen klarere ved fremhævelse af dette område.

På den anden side kan en dæmpning også fjerne støj, f. eks. ved dårlige kassetteoptagelser eller ved dårlig modtagekvalitet fra radioudsendelser.

### 6.4 Indgangsniveau

Efter at alle frekvensområdeniveauer er optimerede, skal kontrollen LEVEL (6) indstilles således, at lydstyrken ikke ændres ved brokobling af equalizeren ved tryk på knapperne EQ (2) [afbrudt]. Ved for højt indgangsniveau, når lysdioderne PEAK (3) lyser, skal niveauet dog dæmpes.

## 7 Tekniske data

Frekvensområde: . . . . . 10 Hz–20 kHz

Reguleringsområde: . . . Kan omstilles  
±6/±12 dB

Reguleringsfrekvenser: . 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Basafskærings-filter  
(Low cut): . . . . . 20 Hz/–3 dB

Indgange: . . . . . 0,775 V/50 kΩ

Udgange: . . . . . 0,775 V/600 Ω

Signal/støjforhold: . . . . . > 66 dB

Klirfaktor: . . . . . < 0,1 %

Strømforsyning: . . . . . 230 V/50 Hz

Strømforbrug: . . . . . maksimal 10 VA

Dimensioner uden sokkel  
(B × H × D): . . . . . 482 × 44,5 × 165 mm,  
1 U (højdeenheder)


Vægt: . . . . . 2,5 kg

Stik

6,3 mm indgange/udgange	XLR indgange	XLR udgange
GND = stel - = signal - + = signal +	1 = stel 2 = signal + 3 = signal -	

Ret til ændringer forbeholdes.

Alle rettigheder til denne brugsvejledning tilhører MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres under ingen omstændigheder til kommerciel anvendelse.



## MEQ-115/WS

Denna bruksanvisning är avsedd för användare med grundläggande kunskaper i ljudteknik. Läs igenom bruksanvisningen noga innan ni använder enheten och behåll den för senare bruk.

## 1 Funktion och anslutningar

### 1.1 Frontpanel

- 1 Skjutreglar för förstärkning/dämpning av resp. frekvensband
- 2 Omkopplare EQ för respektive EQ sektion med lysdiodindikering  
Knappen intryckt: EQ:n aktiv  
Knappen uttryckt: EQ:n inaktiv
- 3 Toppvårdesindikering PEAK med lysdiod
- 4 Omkopplare RANGE för EQ delens brantitet  $\pm 6/\pm 12$  dB reglerområde  
Knappen intryckt:  $\pm 6$  dB  
Knappen uttryckt:  $\pm 12$  dB
- 5 Lågpassfilter för att undertrycka oönskade frekvenser (infraljud LOW CUT). Brantitet  $-3$  dB vid 20 Hz med lysdiodindikering.  
Knappen intryckt: Filter aktivt  
Knappen uttryckt: Filter inaktivt
- 6 Kontroller LEVEL för ingångsnivån
- 7 Strömbrytare POWER

### 1.2 Bakpanelen

- 8 Elsladd för anslutning till 230 V/50 Hz
- 9 Omkopplare GROUNDLIFT för flytande jord. Används för att undvika jordbrum  
Läge LIFT: Jordskärmen separerad från chassiejord  
Läge GND: Jordskärmen kopplad till chassiejord
- 10 Balanserade ingångar med RCA anslutningar
- 11 Obalanserade utgångar med RCA anslutningar
- 12 Balanserade utgångar med telejack
- 13 Balanserade utgångar med XLR (canon) kontakter
- 14 Balanserade ingångar med telejack
- 15 Balanserade ingångar med XLR kontakter

## 2 Säkerhetsföreskrifter

Enheten uppfyller relevanta Eu-direktiv och har därför försett med symbolen **CE**.

### WARNING



Enheten använder högspänning internt. Gör inga modifieringar i enheten eller stoppa föremål i ventilhålen. Risk för elskador föreligger.

- **Varning!** Vid extrem förstärkning, främst i bas området kan högtalarna lätt överbelastas och köras sönder.
- Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Enheten skall skyddas mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (arbetstemperatur  $0-40^{\circ}\text{C}$ ).
- Placera inte föremål innehållande vätskor, t. ex. dricksglas, på enheten.
- Tag omedelbart ut kontakten ur eluttaget om något av följande uppstår.
  1. Elsladden eller enheten har synliga skador.
  2. Enheten är skadad av fall ed.
  3. Enheten har andra felfunktioner.
 Enheten skall alltid repareras på verkstad av utbildad personal.
- En skadad elsladd skall bytas på verkstad.
- Drag aldrig ut kontakten genom att dra sladden utan ta tag i kontaktkroppen.
- Rengör endast med en ren och torr trasa, använd aldrig vätskor i någon form då dessa kan rinna in och orsaka kortslutning.
- Om enheten används på annat sätt än som avses eller om den används på felaktigt sätt eller repareras av obehörig personal upphör alla garantier att gälla. Dessutom tas i dessa fall inget ansvar för skada som uppkommit på person eller materiel.



Om enheten ska tas ur drift slutgiltigt, ta den till en lokal återvinningsanläggning för en avyttring som inte är skadligt för miljön.

## 3 Användning

EQ MEQ-115/WS är främst avsedd att användas för att korrigera ljudkurvan i lyssningsrummet. För detta ändamål finns 2 kanaler med 15 kontroller vardera. Banden sträcker sig från 25 Hz till 16 000 Hz. Graden av förstärkning kan ändras från 6 till 12 dB. EQ:n kan även användas för att justera exvis ljudkurvan på kassetdeck om den kopplas mellan in och utgång på tex tape 2 på förstärkare.

## 4 Montering

EQ:n levereras för montering i rack (482 mm/19") men kan monteras som bordsmodell eller efter egna önskemål. För rackmontage krävs 1 rackhöjd (44,5 mm).

## 5 Anslutning

EQ:n kan kopplas in efter egna behov. Anslutningen mellan för och effektsteg eller mellan mixer och slutsteg.

In och utgångarna är separata för vänster och höger kanal. För att undvika förväxlingar rekommenderas att kanal 1 alltid används som vänster kanal.

### 5.1 Ingångar


Ingångssignalen skall vara av linjetyp. Dvs. högst 775 mV. Anslutning finns för XLR (15), telejack (14) eller RCA kontakter (10). XLR och telejackanslutningarna är balanserade men kan anslutas till obalanserade signaler. För detta, koppla ihop ben 1 och 3 på XLR kontakten och jord med "-" på telejack.

### 5.2 Utgångar

Anslutning för utsignal finns för XLR (13), telejack (12) och RCA kontakt (11). XLR och telejack är balanserade men kan anslutas till obalanserade signaler. För detta, anslut INTE ben 3 på XLR resp. signal "-" på telejack.

### 5.3 Inkoppling av ström

Anslut till sist elsladd till 230 V/50 Hz. Innan första uppstart, ställ alla regler i mittposition och tryck ut knappen EQ (2).



## 6 Justering av EQ

### 6.1 Påslag/omkoppling för flytande jord

- 1) Innan första påslag av enheten, ställ alla regler i mittläge och tryck ut knappen EQ (2).
- 2) Starta EQ:n med strömbrytaren (7). Beroende på inställning av EQ:n tänds några av lysdioderna på fronten.
- 3) Om jordbrum hörs från enheten kan jordplanet skiljas från det elektriska. Sätt knappen GROUNDLIFT (9) i LIFT position för att separera signaljord från chassiejord.
- 4) Led en signal till EQ:n. Om lysdioden för PEAK (3) tänds, dra ned ingångskänsligheten (6) på båda kanalerna tills lampan slocknar.

### 6.2 Allmän information om frekvensomfånget

Det mänskliga örat hör från ca: 20 till 20000 Hz. Den övre gränsen beror på åldern hos lyssnaren. Vid 65 går gränsen vid ca: 10000 Hz och den största känsligheten är i området 1000 till 4000 Hz. I detta område är hörseln som känsligast och justeringar som görs hörs tydligast i detta område.

Figur på sidan 3 visar grund och övertoner hos några av de vanligaste instrumenten. Den vita delen visar grundomfånget. Den grå delen visar övertoner som ger instrumenten dess karaktär.

### 6.3 Justering av frekvensbanden

**OBS!** Vid kraftig förstärkning av främst bas och diskantområdena. Finns allvarlig risk för överbelastning av högtalaren varvid högtalarelementen riskerar att bli sönderkörda.

Innan reglarna används, kontrollera att förstärkare/mixer har tonkontrollerna i neutralt läge.

- 1) Tryck in knappen EQ (2). EQ:n är nu aktiv men så länge reglarna står i mittläge är kurvan oförändrad.
- 2) Tryck på knappen L-CUT (5). Detta aktiverar lågpassfiltret och skyddar högtalarna från lågfrekventa signaler som kan skada elementen.
- 3) Knappen RANGE (4) för reglering av förstärkning bör vara uttryckt i början. Detta ger en max förstärkning på  $\pm 6$  dB. Funktion visas med en grön lysdiod " $\pm 6$ ". Om det inte är tillräckligt med 6 dB förstärkning, nollställ reglarna och tryck in knappen RANGE (4). Reglerna åter förstärkningen med reglarna. OBS! att reglerområ-

det nu är  $\pm 12$  dB. Funktionen visas med en röd lysdiod " $\pm 12$ ".

- 4) Reglarna för de olika kanalerna kan justeras enligt följande.

#### 6.3.1 Lågbasområdet (25 Hz, 40 Hz)

Då det sällan finns några instrument som använder detta område kan dessa kontroller istället användas för att undertrycka toner som kan skada högtalarna. För detta, drag ned reglarna till "-" position efter önskemål.

#### 6.3.2 Basområdet (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz)

Många instrument har sitt huvudområde här och en alltför kraftig förstärkning ger en luddig och fet bas. Om signalen dämpas för mycket blir tonen istället torr och tunn.

Om högtalarna står i ett hörn eller direkt på golvet kan reglarna användas för att dämpa rumsresonanser i detta område.

#### 6.3.3 Mellanregistret (400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz)

I detta område är det mänskliga örat känsligast och förändringar av kurvan här uppfattas tydligast. I modern musik och musik återgiven i radio förstärks ofta detta register för att ge en mer aggressiv klang. Genom att dämpa detta område med en eller flera regler kan en mer naturlig återgivning erhållas.

Om en förstärkning görs kan å andra sidan en tydligare röstgestaltning bli resultatet.

#### 6.3.4 Diskantregistret (4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz)

Då detta register innehåller många övertonsharmonier är det i detta som den största påverkan görs av gardiner, mattor och dylikt. En förstärkning i detta område kan återskapa den ursprungliga klangbildens.

#### 6.3.5 Superdiskantregister (16 kHz)

Många personer, då speciellt äldre har svårt att uppfatta ljud i det höga register. Dessutom är detta ett kritiskt register avseende dämpning från mattor gardiner od. En förstärkning av detta register kan återskapa den ursprungliga briljansen.

Å andra sidan kan en dämpning av detta register hjälpa upp en dålig kassetinspelning genom att dämpa bort rasp och skrap samt dålig radiomottagning.

## 6.4 Ingångsnivå

När samtliga regler har ställts in efter egna önskemål bör kontrollen LEVEL (6) justeras så att nivån mellan aktiv och bypass på EQ:n inte ändras i nivå. Om lysdioden ändå tänds (3) skall volymen sänkas för att undvika överstyrning.

## 7 Specifikationer

Frekvensomfång: . . . . . 10–20000 Hz

Kontrollområde: . . . . .  $\pm 6/\pm 12$  dB

Kontrollfrekvenser: . . . . . 2 x  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Lågpassfilter: . . . . . 20 Hz/–3 dB

Ingångar: . . . . . 775 mV/50 k $\Omega$

Utgångar: . . . . . 775 mV/600  $\Omega$

Störavstånd: . . . . . > 66 dB

Distortion: . . . . . < 0,1 %

Strömförsörjning: . . . . . 230 V/50 Hz

Effektförbrukning: . . . . . 10 VA max.

Dimensioner


(B x H x D): . . . . . 482 x 44,5 x 165 mm,  
1 rackhöjd

Vikt: . . . . . 2,5 kg

Kontakten

Ingång/Utgång telejack	Ingång XLR	Utgång XLR
GND = jord - = signal - + = signal +	1 = jord 2 = signal + 3 = signal -	

Reservation för tekniska förändringar.



## MEQ-115/WS

Tämä käyttöohje on tarkoitettu käyttäjille joilla on perustiedot äänentoistotekniikasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

## 1 Osat ja liitännät

### 1.1 Etupaneeli

- Säätimet eri taajuuksien korostamiseen ja vaimentamiseen
- Taajuuskorjaimen käyttökytkin EQ ja merkivalo (kummallekin kanavalle omansa, kuten seuraavissakin)  
Kytkin painettuna: taajuuskorjaimen säätöt ovat voimassa  
Kytkin vapaana: taajuuskorjain ohitetaan
- Yliohjauksen PEAK merkivalo
- Taajuuskorjaimen säätövaran RANGE valintakytkin ja merkivalo  
Säätövara:  $\pm 6$  dB kytkin vapaana  
 $\pm 12$  dB kytkin painettuna
- Jyrinäsuotimen Low Cut käyttökytkin ja merkivalo, 20 Hz/–3 dB  
Kytkin painettuna: suodin päällä  
Kytkin vapaana: suodin pois päältä
- Tulosignaalin tason LEVEL säädin
- Laitteen virtakytkin POWER

### 1.2 Takapaneeli

- Verkkojohto 230V/50 Hz
- Maadoituksen katkaisukytkin GROUND-LIFT, jolla erotetaan äänilähteen (tuloliitännän) maadoitus laitteen kotelon maadoituksesta. Tällä voidaan estää maadoitussilmukat.  
Asento LIFT: Äänilähteen maadoitus on erotettu kotelon maadoituksesta  
Asento GND: Äänilähteen maadoitus on yhdistetty kotelon maadoitukseen
- Balansoimaton tuloliitännä, RCA-jakki (kummallekin kanavalle omansa, kuten seuraavissa)
- Balansoimaton lähtöliitännä, RCA-jakki
- Balansoitu lähtöliitännä, 1/4" jakki
- Balansoitu lähtöliitännä, XLR-jakki
- Balansoitu tuloliitännä, 1/4" jakki
- Balansoitu tuloliitännä, XLR-jakki

## 2 Turvallisuusohjeet

Laitte vastaa kaikkia tarvittavia EU direktiivejä ja on varustettu CE merkinnällä.

### VAROITUS



Tämä laite toimii vaarallisella jännitteellä. Älä koskaan tee mitään muutoksia laitteeseen taikka asenna mitään ilmanvaihto aukkoihin, koska siitä saattaa seurata sähköisku.

- **Varoitus!** Liian suuri korostaminen erityisesti matalilla ja korkeilla taajuuksilla saattaa ylikuormittaa ja rikkoa kaiuttimet.
- Tämä laite soveltuu vain sisätiläkäyttöön. Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0–40 °C).
- Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisältävää, kuten vesilasiasia tms.
- Irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi, äläkä ota laitetta käyttöön jos:
  - laitteessa tai virtajohtossa on näkyvä vaurio,
  - putoaminen tai vastaava vaurio on saatanut aiheuttaa vian,
  - laitteessa on toimintahäiriöitä.
 Laitte täytyy kaikissa näissä tapauksissa huollattaa valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Vahingoittuneen verkkojohdon saa korjata vain hyväksytty huolto.
- Älä koskaan irrota verkkoliitintä johdosta vetämällä. Vedä aina itse liittimestä.
- Puhdista laite pyyhkimällä puhtaalla, kuivalla kangaspalalla. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
- Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantuojat tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä, vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen jälkikäsitteilyä varten.

## 3 Käyttö

Taajuuskorjain MEQ-115/SW on tarkoitettu hifilaitteiston sovittamiseen kuuntelutilan akustiikkaan. Laitteessa voi kahdella kanavalla korostaa tai vaimentaa 15 eri taajuusalueita (välillä 25 Hz–16 kHz). Säätövaraksi voi valita

joko  $\pm 6$  dB tai  $\pm 12$  dB. Monipuolisten säätömahdollisuuksiensa ansiosta MEQ-115/SW:ä voi käyttää muihinkin taajuuskorjausta vaativiin tehtäviin linjatason laitteiden kanssa.

## 4 Asennus

Laitte on suunniteltu asennettavaksi rikkiin (482 mm/19"), mutta laitetta voi käyttää myös pöydällä tai muussa halutussa asennuksessa. Rakkiasennusta varten vaaditaan 1 rakkiiunitin tila (= 44,5 mm).

## 5 Kytkeä

Laitteen voi kytkeä tarpeen mukaan: esimerkiksi etuvahvistimen ja päätevahvistimen väliin, mikserin ja päätevahvistimen väliin, tai mikserin efektiliitännään.

Kanaville 1 ja 2 on omat tulo- ja lähtöliitännänsä. Jotta kanavien kanssa ei tulisi sekaannusta stereokäytössä, suosittelemme että kaanavaa 1 käytetään aina vasempana (L) ja kaanavaa 2 oikeana (R).

### 5.1 Tuloliitännät


Tulosignaalin tulee olla linjatason. Kummallakin kanavalla tuloliitännä voi tulla XLR-jakin (15), 1/4" jakki (14) tai RCA-jakin (10) kautta. XLR-liitännät ja 1/4" liitännät ovat balansoituja, mutta ne voidaan myös kytkeä balansoimattomina. Tällöin XLR-plugista kytketään piikit 1 ja 3 siltaan, ja vastaavasti 1/4" plugista osat "GND" ja "-" siltaan.

### 5.2 Lähtöliitännät

Kummallakin kanavalla lähtöliitännään voi käyttää XLR-jakkia (13), 1/4" jakkia (12) tai RCA-jakkia (11). XLR-liitännät ja 1/4" liitännät ovat balansoituja, mutta ne voidaan myös kytkeä balansoimattomina tuloliitännästä riippumatta. Tällöin XLR-plugista piikkiä 3 ei kytketä ollenkaan, ja vastaavasti 1/4" plugin osaa "-" ei kytketä.

### 5.3 Verkkojohto

Yhdistä lopuksi verkkojohto sähköverkkoon (230V/50 Hz). Ennen kuin kytket laitteen päälle, aseta kaikki taajuussäätimet keskiasentoonsa ja varmista, että EQ kytkimet (2) eivät ole painettuina (eli että taajuuskorjain ohitetaan).



## 6 Taajuuksien säätö

### 6.1 Laitteen kytkeminen päälle, maadoituksen katkaisu

- 1) Ennen laitteen kytkemistä päälle, aseta kaikki taajuussäätimet keskiasentoon ja varmista, että EQ kytkimet (2) eivät ole painettuina (eli että taajuuskorjain ohitetaan).
- 2) Kytke laite päälle virtakytkimestä (7). Osa merkivaloista syttyy säätöjen mukaan.
- 3) Joskus saattaa kuulua hurinaa, joka aiheutuu maadoitussilmukasta: laitteen kotelon maadoitus on räkin kautta yhteydessä toisen laitteen koteloon. Tällöin aseta maadoituksen katkaisukytkin (9) asentoon LIFT, jolloin äänilähteiden (tuloliitäntöjen) maadoitus on erossa kotelon maadoituksesta.
- 4) Ohittaa tulosignaalin ekvalisaattorille. Jos jompikumpi PEAK-merkkivalo (3) syttyy, laske kummankin kanavan tulosignaalin tasoa LEVEL-säätimellä (6).

### 6.2 Yleistä tietoa taajuusalueista

Ihmiskorva pystyy tavallisesti kuulemaan ääniä 20 Hz ja 20 kHz välisellä alueella. Kuulon yläraja riippuu huomattavasti iästä, esimerkiksi 65-vuotiaalla se on yleensä laskenut jo 10 kHz alapuolelle. Kuuloaisti on tarkimmillaan 1 ja 4 kHz välisellä alueella, ja siksi tämän alueen säätöjen muutokset kuuluvat selkeämmin kuin matalien tai korkeiden taajuuksien muutokset.

Kuvaa sivulla 3 näyttää ihmisäänien ja muutaman soittimen perusäänien sekä harmonisten ylääänien taajuusalueet. Perusääni-alueella (valkoinen) on soittimesta saatavat sävelet, ylääänialueen (harmaa) taajuudet taas muodostavat soittimen äänensävyä.

### 6.3 Taajuusalueiden tason säätö

**Varoitus!** Liian suuri korostaminen erityisesti matalilla ja korkeilla taajuusalueilla saattaa ylikuormittaa ja rikkoa kaiuttimet.

Ennen käyttöä aseta muut hifilaitteiston taajuuskorjaimet, kuten vahvistimen sävynsäätimet nolnaan (keskiasentoon) äläkä enää muuta niitä tästä asennosta.

- 1) Kytke taajuussäätimet käyttöön EQ kytkimestä (2). Niin kauan kun säätimet ovat keskiasennossa, taajuuskorjain ei muuta äänen sävyä.
- 2) Kytke jyrinäsuotimet päälle L-CUT-kytkimestä (5). Tämä suojaa bassokaiuttimia haitallisen matalilta taajuuksilta.
- 3) RANGE-kytkimien (4) tulee aluksi olla vapaina, niin että vihreä merkkivalo "±6" palaa. Tällöin taajuussäätimien (1) säätövara on ±6 dB ja säätö on hienompi. Mikäli 6 dB säätövara ei kuitenkaan riitä, aseta ensin taajuussäätimet keskiasentoon ja paina RANGE-kytkimet (4) pohjaan. Säätövaraksi vaihtuu ±12 dB ja punainen merkkivalo "±12" syttyy.
- 4) Säädä kutakin taajuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti, kumpikin kanava erikseen.

#### 6.3.1 Subwoofer-alue (25 Hz; 40 Hz)

Juuri mikään soitin ei tuota näin matalia taajuuksia. Tämän alueen säätimien pääasiallinen tehtävä on vaimentaa mahdollisia häiriöääniä (kuten levysoittimen jyrinää ja muuta aliaänimelua), ja tällöin taajuuksia säädetään miinuksen puolelle (alaspäin).

#### 6.3.2 Bassoalue (63 Hz; 100 Hz; 160 Hz; 250 Hz)

Monen soittimen perusäänit ovat tällä alueella. Jos aluetta korostetaan liikaa, äänestä tulee paksu ja tunkkainen. Jos aluetta vaimennetaan liikaa, äänestä tulee ohut ja heikko.

Jos kaiuttimien sijainti ei ole paras mahdollinen (esim. kaiuttimet nurkassa, liian lähellä seinää, tai hyllykaiuttimet lattialla), bassotoisto saattaa ylikorostua. Tällöin sitä voi tasoittaa yhdellä tai useammalla tämän alueen säätimellä.

#### 6.3.3 Keskialue (400 Hz; 630 Hz; 1 kHz; 1,6 kHz; 2,5 kHz)

Ihmiskorva on herkin tällä alueella, ja säätöjen muutokset kuuluvat selvimmin. Tätä aluetta on korostettu tavallisesti popmusiikissa jotta musiikki kuulostaisi aggressiivisemmältä, ja joskusradiolähetyksissä jotta ääni kuuluisi selvimmin. Tällöin toiston saa halutessa luonnollisemmaksi vaimentamalla tämän alueen taajuuksia.

Toisaalta, tätä aluetta korostamalla voi tuoda soolosoittimen tai laulajan paremmin esiin, ja myös saada ääntä selvemmän kuuloiseksi.

#### 6.3.4 Diskanttialue (4 kHz; 6,3 kHz; 10 kHz)

Monen soittimen kerrannaisäänit ovat tällä alueella, ja tämän alueen säädöt ratkaisevat usein onko toisto selkeän ja kirkkaan, vaiko epämääräisen ja vaisun kuuloinen. Pehmeät sisustusmateriaalit (kuten verhot, seinävaatteet, paksut matot) vaimentavat usein tämän alueen taajuuksia, jolloin tilannetta voi korjata korostamalla niitä hiukan.

#### 6.3.5 Ylädiskanttialue (16 kHz)

Monet, erityisesti vanhemmat ihmiset eivät enää kuule näin korkeaa taajuutta. Huonekalut ja muu sisustus vaimentavat myös tätä aluetta, joten korostaminen tekee äänen hieman kirkkaamman kuuloiseksi.

Tätä taajuutta vaimentamalla voi toisaalta suodattaa korkeita häiriöääniä, kuten nauhakohinaa ja radiolähetyksen häiriöitä.

## 6.4 Tulosignaalin taso

Kun taajuussäätimet ovat halutussa asennossa, säädä tulosignaalin taso LEVEL-säätimellä (6). Tarkoituksena on että äänenvoimakkuus ei muutu, kun taajuuskorjain ohitetaan EQ kytkimestä (2). Jos tulosignaalin taso on kuitenkin liian korkealla ja PEAK-merkkivalo (3) syttyy, täytyy tulosignaalin tasoa laskea.

*Kaikki oikeudet pidätetään MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Mitään tämän käyttöohjeen osaa ei saa jäljentää miltään osin käytettäväksi mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.*

## 7 Tekniset tiedot

Taajuusalue: . . . . . 10–20000 Hz

Säätövara: . . . . . valittavissa  
±6/±12 dB

Säätötaajuudet: . . . . . 2 ×  
25/40/63/100/160/  
250/400/630 Hz/  
1/1,6/2,5/4/6,3/10/  
16 kHz

Jyrinäsuodin (Low Cut): .20 Hz/–3 dB

Tuloliitännät: . . . . . 0,775 V/50 kΩ

Lähtöliitännät: . . . . . 0,775 V/600 Ω

Signaalikohinasuhde: . . . > 66 dB

THD: . . . . . < 0,1 %

Virtalähde: . . . . . 230 V/50 Hz

Virrankulutus: . . . . . enintään 10 VA

Mitat ilman jalvoja

(L × K × S): . . . . . 482 × 44,5 × 165 mm,  
1 rakkipaikka

Paino: . . . . . 2,5 kg

Yhteyden pistoke

Input/Output 6,3 mm jack	Input XLR	Output XLR
GND = ground - = signal - + = signal +	1 = ground 2 = signal + 3 = signal -	

Muutosoikeus pidätetään.

